Handleiding	**NL**	*pagina 2*
Manual	**UK**	*page 9*
Mode d'emploi	**FR**	*page 16*
Manual de usuario	**ES**	*página 24*
Manuale	**I**	*pagina 32*
Benutzerhandbuch	**DE**	*Seite 40*
Kàzi	**HU**	*oldalszám 49*

EM8028 – 3 Port Powerline Switch 200Mbps

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

EM8028 – 3 Poort Powerline Switch 200Mbps

Inhoudsopgave

1.0 Introductie 2
1.1 Functies en kenmerken 2
1.2 Inhoud van de verpakking.....3
2.0 De Powerline adapter aansluiten 3
3.0 De software gebruiken.....3
3.1 De software installeren 3
3.2 Het Powerline netwerk beveiligen door de software te gebruiken.....4
3.3 Een onbeveiligde Powerline adapter toevoegen aan een reeds beveiligd Powerline netwerk 5
3.4 Extra netwerkapparaten verbinden met de EM8028.....6
3.5 De Powerline adapters hernoemen.....6
4.0 Veelgestelde vragen en andere relevante informatie 6
5.0 Service en ondersteuning 7
6.0 Waarschuwingen en aandachtspunten 7
7.0 Garantievoorwaarden 8
8.0 Verklaring van Overeenstemming.....8

1.0 Introductie

Gefeliciteerd met de aankoop van dit hoogwaardige Eminent product! Dit product is door de technische experts van Eminent uitgebreid getest. Mocht dit product ondanks alle zorg problemen vertonen, dan kun je een beroep doen op de vijf jaar Eminent garantie. Bewaar deze handleiding samen met het bewijs van aankoop daarom zorgvuldig.

Registreer je aankoop nu op www.eminent-online.com en ontvang product updates!

1.1 Functies en kenmerken

Is het niet geweldig om je eigen thuisnetwerk te hebben? Een ideale situatie, maar dit is vaak moeilijk te realiseren. Je dient gaten te boren en kabels te leggen waar je ze niet wilt hebben. Eminent biedt een compleet andere benadering: Je eigen thuisnetwerk via het enige al bestaande netwerk in je huis: Het stroomnetwerk!

Het is net zo makkelijk als het klinkt! Sluit je modem/router op een Powerline adapter aan en sluit de Powerline adapter op een stopcontact aan. Sluit daarna je computers op de EM8028 Powerline netwerk switch en klaar: Internet!

Met de Eminent EM8028 Powerline netwerk switch heb je drie netwerkaansluitingen tot je beschikking. Perfect voor je audio/video apparatuur. The Powerline netwerk

switch kan worden gebruikt met Apple Mac, Linux en ook met je spelconsoles zoals je Playstation en je Xbox. De EM8028 netwerk switch is compatible met de Powerline uitbreidingskit (200Mbps) en de Powerline starterkit (200Mbps).

De Powerline netwerk switch is een energiebesparend apparaat. Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, gaat het apparaat in een energie besparende stand waardoor er tot 50% minder stroom wordt gebruikt.

1.2 Inhoud van de verpakking

De volgende onderdelen zijn aanwezig in het pakket:

- EM8028 3 poort netwerk switch
- Netwerkkabel
- CD-ROM
- Handleiding

2.0 De Powerline adapter aansluiten

1. Neem de Powerline adapter uit de verpakking.
2. Sluit de bijgeleverde netwerkkabel op de netwerkaansluiting van je computer aan.
3. Sluit de andere kant van de netwerkkabel op een LAN verbinding van de EM8028 Powerline switch aan.
4. Sluit de Powerline switch op een stopcontact aan.

Let op: Je kunt tot drie verschillende netwerkapparaten op de EM8028 aansluiten!

3.0 De software gebruiken

Zodra de Powerline switch correct is aangesloten, zal er automatisch een netwerkverbinding worden opgebouwd met de andere Powerline adapter. Om het Powerline netwerk te beveiligen dien je de Powerline software te installeren.

3.1 De software installeren

- Neem de CD-ROM uit de verpakking.
- Plaats de CD-ROM in de CD-ROM of DVD speler van je computer.
- De CD-ROM start automatisch.
- Volg de stappen op het scherm om de software te installeren.

3.2 Het Powerline netwerk beveiligen door de software te gebruiken

Nadat de software is geïnstalleerd, is er een icoontje op je bureaublad geplaatst genaamd ‘Power Packet Utility’.

Dubbelklik op het Powerpacket icoontje om de Powerline software te starten. Wanneer de software is gestart wordt het scherm in twee gedeeltes opgedeeld. Het bovenste gedeelte toont informatie over de Powerline adapter die rechtreeks met je computer is verbonden. Het onderste gedeelte van het scherm toont informatie over de Powerline adapters die in het netwerk aanwezig zijn en dezelfde (standaard) ‘HomePlugAV’ naam hebben.

Let op: Als je Powerline adapters wilt beveiligen die niet rechtreeks op je computer zijn aangesloten, dan heb je de zogenaamde ‘DEK sleutel’ ofwel ‘Device ID sleutel’ nodig die op een sticker is vermeld op de (onderkant) van de Powerline adapter. Je hebt deze sleutel niet nodig voor de Powerline adapter die rechtreeks met je computer is verbonden.

Gebruik de volgende stappen om de Powerline adapters te beveiligen:

1. In het onderste gedeelte van de ‘Power packet utility’ kun je een Powerline adapter uit de lijst kiezen waar geen waarde is ingevuld in het ‘Password’ vakje.
2. Klik op ‘Enter Password’.
3. Vul de ‘DEK sleutel’ ofwel ‘Device ID sleutel’ in en klik op ‘OK’. De ‘DEK sleutel’ ofwel ‘Device ID sleutel’ kun je vinden op een sticker die op de Powerline adapter is aangebracht. Een voorbeeld van deze sleutel is bijvoorbeeld: ‘XK8Y-GH36-BR1K-LSZA’.
4. Er word een melding gegeven dat de sleutel correct is. Klik op ‘OK’ om dit te bevestigen.
5. Als de melding niet wordt getoond dien je de ‘DEK sleutel’ ofwel ‘Device ID sleutel’ te controleren en opnieuw in te vullen.
6. Herhaal stap 1 t/m 5 voor alle Powerline adapters totdat alle Powerline adapters een ingevuld ‘Password’ veld hebben.
7. Klik op het tabblad ‘Privacy’.
8. Vul een zelfverzonnen, geheime netwerknaam in bij het veld ‘Private Network Name’.
9. Klik op ‘Set All Devices’.
10. De melding ‘Devices were all added to your network’ verschijnt.
11. Klik op ‘OK’.
12. Je Powerline netwerk is nu beveiligd. Je hoeft deze stappen niet te herhalen op een andere computer.

Tip: De ‘Private Network Name’ staat je toe om je Powerline netwerk te benaderen. Deze naam dien je niet te delen met andere mensen! Als je wilt, kun je deze naam in de handleiding opschrijven en de handleiding veilig opbergen.

3.3 Een onbeveiligde Powerline adapter toevoegen aan een reeds beveiligd Powerline netwerk

Als je een reeds beveiligd Powerline netwerk hebt en je wilt een nieuwe onbeveiligde EM8028 aan je netwerk toevoegen, dan dien je de zogenaamde 'Private Network Name' toe te voegen aan de nieuwe adapter zodat de nieuwe adapter opgenomen kan worden in je reeds beveiligde netwerk. Dit kan op twee manieren worden gedaan.

Manier 1: De nieuwe EM8028 is rechtreeks verbonden met je computer.

1. Als je een nieuwe of andere computer gebruikt, dan dien je eerst de software te installeren. Dubbelklik op het 'Power Packet Utility' icoontje om de software te starten.
2. Klik op het 'Privacy' tabblad.
3. Vul de geheime netwerknaam in bij het 'Private Network Name' veld.
4. Klik op 'Set Local Device'.
5. De Powerpacket software zal aangeven dat de netwerknaam is ingestekd.
6. Klik op 'OK'.
7. Je kunt nu controleren of er een verbinding met de andere adapters in het Powerline netwerk wordt opgebouwd:
   - Klik op het tabblad 'Main'.
   - Alle Powerline adapters in je Powerline netwerk zijn nu zichtbaar en zijn verbonden.
8. Je nieuwe Powerline adapter is nu toegevoegd aan je Powerline netwerk en je nieuwe Powerline is beveiligd.

Manier 2: De nieuwe EM8028 Powerline adapter is verbonden met een ander apparaat zoals je spelcomputer.

1. Gebruik de computer waar de software al op is geïnstalleerd, of installeer de software. Dubbelklik op het 'Power Packet Utility' icoontje om de software te starten.
2. Klik op 'Add' onderin het scherm.
3. Je hoeft niets in te vullen in het 'Device Name' veld.
4. Vul de 'DEK sleutel' ofwel 'Device ID sleutel' in bij het 'Password' veld.
5. Klik op 'OK'. De nieuwe Powerline adapter is nu toegevoegd.
6. Klik op het 'Privacy' tabblad.
7. Controleer de 'Private Network Name'. Vul de juiste naam nogmaals in indien er niets of de verkeerde naam is ingevuld.
8. Klik op 'Set All Devices' aan de rechterkant van het scherm.
9. De melding 'Devices were all added to your network' wordt getoond.
10. Je kunt nu controleren of er een verbinding is met de andere adapters in je Powerline netwerk:
    - Klik op het tabblad 'Main'.

- Alle Powerline adapters in je Powerline netwerk zijn nu zichtbaar en zijn verbonden.

11. Je nieuwe Powerline adapter is nu toegevoegd aan je Powerline netwerk en je nieuwe Powerline adapter is beveiligd.

3.4 Extra netwerkapparaten verbinden met de EM8028

Nu de EM8028 Powerline adapter is beveiligd, kun je extra netwerkapparaten op de EM8028 aansluiten op de overige LAN poorten van de EM8028.

Bijvoorbeeld: Je wilt je computer, spelcomputer and je digitale televisie ontvanger aansluiten op de EM8028:

1. Je kunt dan de computer aangesluiten op LAN poort 1 van de EM8028 Powerline adapter.
2. Sluit je spelcomputer op LAN poort 2 van de EM8028 Powerline adapter aan.
3. Sluit je digitale televisie ontvanger op LAN poort 3 van de EM8028 Powerline adapter aan.

3.5 De Powerline adapters hernoemen

Het is mogelijk om de Powerline adapters in je netwerk een andere naam te geven. Bijvoorbeeld: Als je een Powerline adapter in je woonkamer hebt, je slaapkamer en/of andere kamers, dan kun je de Powerline adapters namen geven. Handig, want dan weet je precies welke Powerline adapter is gelinkt aan een bepaalde kamer en zodoende kun je ook snel achterhalen waar een eventueel probleem zich ophoudt.

1. Gebruik de computer waar de software al op is geïnstalleerd, of installeer de software. Dubbelklik op het ‘Power Packet Utility’ icoontje om de software te starten.
2. Aan de onderkant van het geopende scherm worden de Powerline adapters getoond. Selecteer een Powerline adapter.
3. Kies bijvoorbeeld ‘Device 2’ en klik op ‘Rename’.
4. Vul nu een gewenste naam in. Bijvoorbeeld: Als deze Powerline adapter is je slaapkamer is aangesloten vul je als naam in: ‘Slaapkamer’ en klik dan in een leeg gedeelte van het scherm.
5. De naam van de Powerline adapter is nu aangepast. Je kunt door stappen 1 t/m 4 te gebruiken de andere Powerline adapters ook hernoemen.

4.0 Veelgestelde vragen en andere relevante informatie

De meest recente veelgestelde vragen voor je product kun je vinden op de supportpagina van je product. Eminent zal deze veelgestelde vragen regelmatig bijwerken zodat je bent voorzien van de meest recente informatie. Bezoek de Eminent website voor meer informatie: www.eminent-online.com

5.0 Service en ondersteuning

Deze handleiding is door de technische experts van Eminent met zorg opgesteld. Mocht je desondanks problemen ervaren bij de installatie of in het gebruik van je Eminent product, vul dan het supportformulier in op de website www.eminent-online.com/support.

Je kunt tevens gebruik maken van het Eminent servicenummer. Bel 0900-EMINENT (0900-3646368, 45ct per minuut*) of, in geval je woonachtig bent in Vlaanderen 070 277 286 (30ct per minuut*).

*Exclusief de kosten voor het gebruik van je mobiele telefoon.

6.0 Waarschuwingen en aandachtspunten

Vanwege wet- en regelgeving bepaald door het Europese parlement, kan sommige (draadloze) apparatuur onderhevig zijn aan beperkingen omtrent het gebruik in bepaalde Europese lidstaten. In sommige Europese lidstaten kan het gebruik van deze apparatuur verboden zijn. Neem contact op met je (lokale) overheid voor meer informatie over deze beperkingen.

Volg ten allen tijde de instructies in de handleiding*, speciaal wanneer het apparatuur betreft wat geassembleerd dient te worden.

Waarschuwing: In de meeste gevallen gaat het om een elektronisch apparaat. Verkeerd of oneigenlijk gebruik van het apparaat kan leiden tot (zware) verwondingen.

Het repareren van het apparaat dient uitgevoerd te worden door gekwalificeerd Eminent personeel. De garantie vervalt per direct indien het apparaat zelf gerepareerd is en/of wanneer het product misbruikt is. Voor uitgebreide garantie voorwaarden, ga naar www.eminent-online.com/garantie.

**Tip: Eminent handleidingen worden met de grootste zorgvuldigheid gemaakt. Door nieuwe technische ontwikkelingen kán het echter gebeuren dat een geprinte handleiding niet meer de meest recente informatie bevat. De online handleiding wordt altijd direct geupdate met de nieuwste informatie.*
Mocht je een probleem ervaren met de geprinte handleiding, check dan altijd eerst onze website www.eminent-online.com waar de meest recente handleiding te downloaden is.

Tevens vind je op onze website in de Vaakgestelde Vragen (FAQ) Sectie veel informatie over je product. Het is zeer raadzaam eerst de FAQ sectie te raadplegen, vaak is je antwoord hier terug te vinden.

7.0 Garantievoorwaarden

De garantietermijn van vijf jaar geldt voor alle Eminent producten, tenzij anders aangegeven op het moment van aankoop. Bij aankoop van een tweedehands Eminent product resteert de garantieperiode gemeten vanaf het moment van de aankoop door de eerste eigenaar. De Eminent garantieregeling is van toepassing op alle Eminent producten en onderdelen onlosmakelijk verbonden met het betreffende product. Voedingen, batterijen, accu's, antennes en alle andere producten niet geïntegreerd in of direct verbonden met het hoofdproduct of producten waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat deze een ander slijtagepatroon kennen dan het hoofdproduct vallen derhalve niet onder de Eminent garantieregeling. De garantie vervalt tevens bij onjuist of oneigenlijk gebruik, externe invloeden en/of bij opening van de behuizing van het betreffende product door partijen anders dan Eminent.

8.0 Verklaring van Overeenstemming

Om u te verzekeren van een veilig product conform de richtlijnen opgesteld door de Europese Commissie kunt u een kopie van de Verklaring van Overeenstemming met betrekking tot uw product opvragen door een e-mailbericht te sturen naar: info@eminent-online.com. U kunt ook een brief sturen naar:

Eminent Computer Supplies
Postbus 276
6160 AG Geleen
Nederland

Vermeld bij uw aanvraag duidelijk 'Verklaring van Overeenstemming' en het artikelnummer van het product waarvan u de Verklaring van Overeenstemming opvraagt.

EM8028 – 3 Port Powerline Switch 200Mbps

Table of contents

1.0 Introduction 9
1.1 Functions and features 9
1.2 Packing contents 10
2.0 Connecting the Powerline adapter 10
3.0 Using the software 10
3.1 Installing the software 10
3.2 Securing your network using the software 10
3.3 Add a new unsecured Powerline adapter to your already secured Powerline network 11
3.4 Connecting extra network devices to the EM8028 12
3.5 Renaming the Powerline adapter(s) 13
4.0 Service and support 13
5.0 Warning and points of attention 14
6.0 Warranty conditions 15
7.0 Declaration of Conformity 15

1.0 Introduction

Congratulations with the purchase of this high-quality Eminent product! This product has undergone extensive testing by Eminent's technical experts. Should you experience any problems with this product, you are covered by a five-year Eminent warranty. Please keep this manual and the receipt in a safe place.

Register your product now on www.eminent-online.com and receive product updates!

1.1 Functions and features

Isn't it great to have your own home network? An ideal situation, but it is often hard to realize. You have to drill holes, draw cabling in places you do not want to. Eminent offers a completely different approach: your own home network over the only existing network in your house. A network that has offered its services for many years now and probably has never let you down: the mains!

This system is as easy as it seems! Connect your modem/router to the wall outlet by using a Powerline Adapter. Then you connect your computers to another wall outlet by using the Powerline Networking Switch and presto: Internet!

With the Eminent EM8028 Powerline Networking Switch you have as much as 3 additional network connections available. Perfect for your audio/video equipment or office. The Powerline Networking Switch can be used with Apple Mac, Linux, Playstation, XBox and any other device with a network port. Connect 3 network

devices simultaneously and use only one power outlet ! The Eminent EM8028 Powerline Networking Switch is compatible with the Powerline extension kit and the Powerline starter kit.

The Powerline Networking Switch is an energy-saving device. When not using the Powerline Networking Switch, it will switch to power-save mode. In power-save mode, the device saves you up to 50% power!

1.2 Packing contents

The following parts need to be present in the packing:

- EM8028 3 Port Powerline Switch 200Mbps
- Network cable
- CD-ROM
- Manual

2.0 Connecting the Powerline adapter

1. Take the Powerline adapter out of the packing.
2. Connect the supplied network cable to the network connection of your computer.
3. Connect the other end of the supplied network cable to a LAN connection of the EM8028 Powerline Switch.
4. Connect the Powerline Switch to a wall outlet.

Note! You can connect up-to three network devices to the EM8028!

3.0 Using the software

As soon as the Powerline Switch has been connected correctly, a network connection will be established automatically. It is possible to secure the Powerline network. In order to secure the network, the Powerline software needs to be installed.

3.1 Installing the software

1. Take the supplied CD-ROM out of the packing.
2. Insert the CD-ROM in your computer's CD-ROM or DVD-player.
3. The CD-ROM will start automatically.
4. Follow the steps on your screen to install the software.

3.2 Securing your network using the software

After installing the software, an icon on your desktop has been added. This icon is named 'Power Packet Utility'.

Double-click this icon to open the Powerline software. When the software has been opened, the screen is divided in two parts: The upper part shows information about

the Powerline adapter which is connected directly to this computer. The lower part shows information about other Powerline adapters which are present in the same network as the EM8028 and have the same (default) name 'HomePlugAV'.

Note: If you want to secure Powerline adapters which are not directly connected to your computer, you need to use the so called 'DEK key' or 'Device ID key' which is present on the sticker at the bottom of the Powerline adapter. You do not have to use this key to secure the adapter which is directly connected to your computer.

Use the following steps the secure the Powerline adapters:

1. In the bottom field of the 'Power packet utility' you can choose a Powerline adapter from the list, where no value is set in the 'Password' column.
2. Click 'Enter Password'.
3. Fill out the 'DEK key' or 'Device ID', and click 'OK'. The 'DEK Key' or 'Device ID' can be found on the sticker of the Powerline adapter. An example of this key is 'XK8Y-GH36-BR1K-LSZA'.
4. A message will appear stating that the password is correct. Click 'OK' to confirm.
5. If this message does not appear, check the 'DEK Key' or 'Device ID' you have filled out.
6. Repeat steps 1 to 5 for all Powerline adapters, until all adapters are shown in the bottom list with a password in the 'Password' column.
7. Click the 'Privacy' tab.
8. Enter a made-up and secret network name in the 'Private Network Name' field.
9. Click 'Set All Devices'.
10. The message: 'Devices were all added to your network' appears.
11. Click 'OK'.
12. Your Powerline home network has now been secured. There is no need to repeat any of these steps on your other computers.

Hint: The 'Private Network Name' enables you to access your Powerline network. Do not share this name with other people! If you wish, you can write down the 'Private Network Name' in the manual and keep the manual in a secure place.

3.3 Add a new unsecured Powerline adapter to your already secured Powerline network

If you have a secured Powerline network, and you wish to connect a new EM8028 Powerline Switch which is not secured yet, you will need to set the so-called 'Private Network Name' on this new adapter to add this new Powerline adapter to your already secured network. This can be done in two manners.

Manner 1: The new EM8028 Powerline adapter is directly connected to a computer.

1. If you are using a new computer, you need to install the software first. Double click the ‘Power packet Utility’ icon on your desktop to open the software.
2. Click the ‘Privacy’ tab.
3. Enter the secret network name in the ‘Private Network Name’ field.
4. Click ‘Set Local Device’.
5. The ‘Power packet Utility’ will indicate the network name has been set.
6. Click ‘OK’.
7. You can now check whether a connection with the other adapters in the Powerline home network has been established:
   - Click the ‘Main’ tab.
   - All Powerline adapters in your home network should now be visible and will be connected.
8. Your new Powerline has now been added to your Powerline network, and is secured.

Manner 2: The new EM8028 Powerline adapter is connected to another device, such as a game console.

1. Use the computer on which the software has already been installed, or install the software.
2. Click ‘Add’ on the bottom right of the screen.
3. You do not need to enter anything in the ‘Device Name’ field.
4. Enter the ‘DEK key / Device ID’ of the new Powerline adapter in the ‘Password’ field.
5. Click ‘OK’. The new Powerline adapter will now be added.
6. Click the ‘Privacy’ tab.
7. Check the ‘Private Network Name’. Enter the name again if needed.
8. Click ‘Set All Devices’, right of the center of the screen.
9. The message ‘Devices were all added to your network’ appears.
10. You can now check whether a connection with the other adapters in the Powerline home network has been established:
    - Click the ‘Main’ tab.
    - All Powerline adapters in your home network should now be visible and will be connected.
11. Your new Powerline adapter has now been added to your Powerline network, and is secured.

3.4 Connecting extra network devices to the EM8028

Now the EM8028 has been secured, you can connect extra network devices to the remaining LAN ports of the EM8028.

For Example: You want to connect your computer, your game console and your digital television receiver to the EM8028 Powerline adapter.

- You can keep your own computer connected to LAN port 1 of the EM8028 Powerline adapter.
- Connect your game console to LAN port 2 of the EM8028 Powerline adapter.
- Connect your digital television receiver to LAN port 3 of the EM8028 Powerline adapter.

3.5 Renaming the Powerline adapter(s)

It is also possible to rename the Powerline adapters. For example: If you have Powerline adapters in your living room, bedroom and/or other rooms, it can be handy to rename the Powerline adapters. This way, you know which Powerline adapter is linked to which room or location in your house.

1. Use the computer on which the software has already been installed, or install the software.
2. In the bottom field of the ‘Power packet utility’ you can choose a Powerline adapter from the list .
3. For example: If ‘Device 2’ is shown, and this device is located in your bedroom, you can click ‘Device 2’ and then click ‘Rename’.
4. Fill out a desired name. For example: ‘Bedroom’ and then click in an empty part of the screen.
5. The name of the Powerline adapter will now be changed. You can rename any other Powerline adapter using steps 1 till 4.

4.0 Service and support

This user manual has been carefully written by Eminent’s technical experts. If you have problems installing or using the product, please fill out the support form at the website www.eminent-online.com/support.

You can also contact us by phone. Below you will find a list with phone numbers for each supported country.

Country	**Phone number**	**Rate per minute***
Belgium (Dutch)	070 277 286	€0.30
Belgium (French)	070 277 286	€0.30
Denmark	+45 69918565	Local Costs
Finland	+35 8942415826	Local Costs
Germany	1805 982 234	€0.14
Italy	+39 0240042016	Local Costs
Norway	+47 21075033	Local Costs
Spain	807 080 042	€0.41
Sweden	+46 840 309985	Local Costs
The Netherlands	0900-3646368	€0.45
UK	905 871 0013	£0.30

Hungary	1-4088902 (From Budapest)	Local Costs
Hungary	06-1-4088902 (From the rest of Hungary)	Local Costs
Hungary	+36 1-4088902 (International)	Local Costs

* Rates mentioned in this table do not include cell phone charges.

5.0 Warning and points of attention

Due to laws, directives and regulations set out by the European parliament, some (wireless) devices could be subject to limitations concerning its use in certain European member states. In certain European member states the use of such devices could be prohibited. Contact your (local) government for more information about this limitations.

Always follow up the instructions in the manual*, especially where it concerns devices which need to be assembled.

Warning: In most cases this concerns an electronic device. Wrong/improper use may lead to (severe) injuries!

Repairing of the device should be done by qualified Eminent staff. The warranty immediately voids when products have undergone self repair and/or by misuse. For extended warranty conditions, please visit our website at www.eminent-online.com/warranty.

Tip: Eminent manuals are written with great care. However, due to new technological developments it can happen that a printed manual does not longer contain the most recent information.
If you are experiencing any problems with the printed manual or you can not find what you are looking for, please always check our website www.eminent-online.com first for the newest updated manual.

Also, you will find frequently asked questions in the FAQ section. It is highly recommended to consult the FAQ section. Very often the answer to your questions will be found here.

6.0 Warranty conditions

The five-year Eminent warranty applies to all Eminent products unless mentioned otherwise before or during the moment of purchase. When having bought a second-hand Eminent product the remaining period of warranty is measured from the moment of purchase by the product's first owner. The Eminent warranty applies to all Eminent products and parts inextricably connected to and/or mounted on the main product. Power supply adapters, batteries, antennas and all other products not integrated in or directly connected to the main product and/or products of which, without reasonable doubt, can be assumed that wear and tear show a different pattern than the main product are not covered by the Eminent warranty. Products are not covered by the Eminent warranty when subjected to incorrect/improper use, external influences and/or when opened by parties other than Eminent.

7.0 Declaration of Conformity

To ensure your safety and compliance of the product with the directives and laws created by the European Commission you can obtain a copy of the Declaration of Conformity concerning your product by sending an e-mail message to: info@eminent-online.com. You can also send a letter to:

Eminent Europe BV
PO Box 276
6160 AG Geleen
The Netherlands

Clearly state 'Declaration of Conformity' and the article code of the product of which you would like to obtain a copy of the Declaration of Conformity.

EM8028 - Commutateur de réseau Powerline 200Mbps à 3 ports

Table des matières

1.0 Introduction 16
1.1 Fonctions et caractéristiques 16
1.2 Contenu de la boîte 17
2.0 Connexion des adaptateurs Powerline 17
3.0 Utilisation du logiciel 18
3.1 Installation du logiciel 18
3.2 Sécuriser votre réseau en utilisant le logiciel 18
3.3 Ajouter un nouveau Powerline non sécurisé à un réseau sécurisé 19
3.4 Connexion d'autres périphériques réseau au EM8028 20
3.5 Attribution d'un nouveau nom aux adaptateurs Powerline 20
4.0 Foires aux questions et réponses et autres informations 21
5.0 Service et assistance 21
6.0 Avertissements et mises en garde 22
7.0 Conditions de garantie 22
8.0 Déclaration de conformité 23

1.0 Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de ce produit Eminent de haute qualité ! Ce produit a fait l'objet de tests intensifs, réalisés par les techniciens experts d'Eminent. Si vous rencontrez des problèmes avec ce produit, vous bénéficiez d'une garantie Eminent de cinq ans. Veuillez conserver ce manuel ainsi que sa preuve d'achat, en lieu sûr.

Enregistrez dés maintenant votre achat sur www.eminent-online.com et bénéficiez des mises à jour pour votre produit !

1.1 Fonctions et caractéristiques

C'est formidable tout de même : son propre réseau à domicile ? Idéal mais souvent difficile à réaliser. En effet, il faut prévoir des câbles et forer à des endroits peu propices. Eminent vous offre une autre solution : votre propre réseau à domicile à travers l'unique réseau électrique déjà existant chez vous. Un réseau qui a fait ses preuves depuis de longues années déjà et qui donne entière confiance. Le réseau électrique !

Le système n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Reliez votre modem/router au moyen d'un adaptateur Powerline avec la prise électrique.Puis branchez vos ordinateurs sur une autre prise murale en utilisant le commutateur réseau Powerline et voila : Internet !

Avec le commutateur réseau Powerline EM8028, vous pouvez maintenant avoir jusqu'à 3 connexions réseau supplémentaires disponibles. Parfait pour votre appareils audio/vidéo ou au bureau. Connectez simultanément 3 appareils réseau en n'utilisant qu'une seule source de courant ! Le commutateur réseau Powerline EM8028 d'Eminent est compatible avec le kit d'extension Powerline et le kit de démarrage Powerline.

Le Powerline Switch est un dispositif d'économie d'énergie. Lorsque vous n'utilisez pas la Powerline, il passe au mode économie d'énergie. En mode économie d'énergie, le dispositif Powerline Switch vous permet d'économiser jusqu'à 50% d'énergie !

1.2 Contenu de la boîte

La boîte devrait contenir les pièces suivantes :

- 1 Powerline EM8028
- 1 câble réseau UTP
- 1 CD-ROM
- Manuel

2.0 Connexion des adaptateurs Powerline

Si vous souhaitez partager votre connexion Internet avec d'autres ordinateurs, ou si vous voulez créer votre propre réseau domestique, la première étape est de connecter un adaptateur Powerline à votre ordinateur. Utilisez les étapes suivantes pour connecter un adaptateur Powerline à votre ordinateur :

1. Sortez l'adaptateur Powerline de la boîte.
2. Branchez le câble réseau fourni sur la prise réseau de votre ordinateur.
3. Branchez l'autre extrémité du câble réseau fourni sur la prise LAN de l'adaptateur Powerline.
4. Branchez l'adaptateur Powerline sur une prise murale.

L'adaptateur Powerline est maintenant connecté à votre ordinateur, vous devez ensuite connecter un autre adaptateur Powerline à un port LAN de votre routeur (modem). Utilisez les étapes suivantes pour connecter un adaptateur Powerline à votre routeur (modem) :

1. Sortez l'adaptateur Powerline de la boîte.
2. Branchez le câble réseau fourni sur une prise LAN de votre routeur (modem).
3. Branchez le câble réseau fourni sur la prise LAN de l'adaptateur Powerline.
4. Branchez l'adaptateur Powerline sur une prise murale.

3.0 Utilisation du logiciel

Dès que les appareils Powerline sont connectés correctement, une connexion réseau est automatiquement établie. Il est possible de sécuriser le réseau Powerline. Pour sécuriser le réseau, le logiciel Powerline doit être installé.

3.1 Installation du logiciel

1. Prenez le CD-ROM fourni dans la boîte.
2. Insérez le CD-ROM dans le lecteur CD-ROM ou DVD-ROM de votre ordinateur.
3. Le CD-ROM démarrera automatiquement.
4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour installer le logiciel.

3.2 Sécuriser votre réseau en utilisant le logiciel

Après l'installation du logiciel, une icône est ajoutée sur votre bureau. Cette icône est nommé « Power Packet Utility ».

Double-cliquez sur l'icône pour ouvrir le logiciel Powerline. Lorsque le logiciel a été ouvert, l'écran est divisé en deux parties : La partie supérieure affiche des informations sur l'adaptateur Powerline qui est directement connecté à cet ordinateur. La partie inférieure affiche des informations sur d'autres adaptateurs Powerline qui sont présents dans le même réseau avec le nom (par défaut) « HomePlug ».

Remarque : Si vous souhaitez sécuriser des adaptateurs Powerline qui ne sont pas directement connectés à votre ordinateur, vous devez utiliser la « Clé DEK » ou la « Clé ID d'appareil » qui sont sur l'étiquette située au-dessous de l'adaptateur Powerline. Vous n'avez pas besoin d'utiliser cette clé pour sécuriser un adaptateur qui est directement connecté à votre ordinateur.

Utilisez les étapes suivantes pour sécuriser les apdatateurs Powerline :

1. Dans le champ en bas de « Powerpacket utility », vous pouvez choisir un adaptateur Powerline dans la liste, où aucune valeur n'est définie dans la colonne « Mot de passe ».
2. Cliquez sur « Entrer mot de passe ».
3. Entrez la « Clé DEK » ou l'« ID d'appareil », et cliquez sur « OK ». La « Clé DEK » ou l'« ID d'appareil » sont sur l'étiquette de l'adaptateur Powerline . Un exemple de cette clé est « XK8Y-GH36-BR1K-LSZA ».
4. Un message apparaîtra indiquant que le mot de passe est correct. Cliquez sur « OK » pour confirmer.
5. Si ce message ne s'affiche pas, vérifiez la « Clé DEK » ou l'« ID d'appareil » que vous avez entré.
6. Répétez les étapes 1 à 5 pour chacun des adaptateurs Powerline , jusqu'à ce que tous les adaptateurs apparaissent dans la liste avec un mot de passe dans la colonne « Mot de passe ».

7. Cliquez sur l'onglet « Privé ».
8. Entrez un nom de réseau secret dans le champ « Nom de réseau privé ».
9. Cliquez sur « Régler tous les appareils ».
10. Le message : « Les appareils ont été ajouté à votre réseau » s'affiche.
11. Cliquez sur « OK ».
12. Votre réseau domestique Powerline est maintenant sécurisé. Il n'est pas nécessaire de répéter ces étapes sur les autres ordinateurs.

Astuce : Le « Nom de réseau privé » vous permet d'accéder à votre réseau domestique Powerline . Ne partagez pas ce nom avec d'autres personnes ! Si vous le souhaitez, vous pouvez écrire le « Nom de réseau privé » dans le manuel et le conserver dans un endroit sûr.

3.3 Ajouter un nouveau Powerline non sécurisé à un réseau sécurisé

Si vous avez déjà créé un réseau domestique Powerline sécurisé, et si vous souhaitez connecter un nouvel adaptateur Powerline qui n'a pas encore été sécurisé, vous devrez régler le « Nom de réseau privé » sur ce nouvel adaptateur pour pouvoir ajouter ce nouvel adaptateur Powerline à votre réseau sécurisé. Cela peut être fait de deux manières.

Méthode 1 : Le nouveau Powerline est directement connecté à un ordinateur.

1. Si vous utilisez un nouvel ordinateur, vous devez installer le logiciel en premier. Double-cliquez sur l'icône « Powerpacket Utility » sur votre bureau pour ouvrir le logiciel.
2. Cliquez sur l'onglet « Privé ».
3. Entrez le nom de réseau secret dans le champ « Nom de réseau privé ».
4. Cliquez sur « Régler l'appareil local ».
5. « Powerpacket Utility » indiquera que le nom du réseau a été réglé.
6. Cliquez sur « OK ».
7. Vous pouvez maintenant vérifier si la connexion avec les autres adaptateurs du réseau domestique Powerline a été établie :
   - Cliquez sur l'onglet « Principal ».
   - Tous les adaptateurs Powerline dans votre réseau domestique devraient maintenant être visibles et seront connectés.
8. Votre nouveau Powerline a maintenant été ajouté à votre réseau Powerline , et est sécurisé.

Méthode 2 : Le nouveau Powerline est connecté à un autre appareil, comme une console de jeux.

1. Utilisez l'ordinateur sur lequel le logiciel est déjà installé, ou installez le logiciel.
2. Cliquez sur « Ajouter » en bas à droite de l'écran.

3. Vous n’avez pas besoin d'entrer quoi que ce soit dans le champ « Nom d'appareil ».
4. Entrez la « Clé DEK / ID d'appareil » du nouveau Powerline dans le champ « Mot de passe ».
5. Cliquez sur « OK ». Le nouveau Powerline sera ajouté.
6. Cliquez sur l'onglet « Privé ».
7. Vérifiez le « Nom du réseau privé ». Entrez à nouveau le nom si besoin.
8. Cliquez sur « Régler tous les appareils » en bas au centre de l'écran.
9. Le message « Les appareils ont été ajouté à votre réseau » s'affiche.
10. Vous pouvez maintenant vérifier si la connexion avec les autres adaptateurs du réseau domestique Powerline a été établie :
    - Cliquez sur l'onglet « Principal ».
    - Tous les adaptateurs Powerline dans votre réseau domestique devraient maintenant être visibles et seront connectés.
11. Votre nouveau Powerline a maintenant été ajouté à votre réseau Powerline , et est sécurisé.

3.4 Connexion d'autres périphériques réseau au EM8028

L'EM8028 a été sécurisé et vous pouvez maintenant connecter d'autres périphériques réseau aux ports LAN disponibles EM8028.

Par exemple : Vous pouvez connecter votre ordinateur, votre console de jeux et votre récepteur TV numérique à l'adaptateur Powerline EM8028.

- Vous pouvez laisser votre ordinateur connecté au port LAN 1 de l'adaptateur Powerline EM8028.
- Connecter votre console de jeux au port LAN 2 de l'adaptateur Powerline EM8028.
- Connecter votre récepteur TV numérique au port LAN 3 de l'adaptateur Powerline EM8028.

3.5 Attribution d'un nouveau nom aux adaptateurs Powerline

Vous pouvez renommer les adaptateurs Powerline. À titre d'exemple : si vous avez des adaptateurs Powerline dans votre salle de séjour, chambre à coucher et/ou autres pièces, il est recommandé de renommer les adaptateurs Powerline. Vous pourrez ainsi mieux déterminer quel adaptateur Powerline est lié à telle pièce ou tel endroit de votre domicile.

1. Utilisez l'ordinateur sur lequel le logiciel a été installé ou installez-y le logiciel.
2. Dans le champ en bas de l'utilitaire du packet Power, vous pouvez sélectionner l'adaptateur Powerline dans la liste.

3. À titre d'exemple : Si ‘Device 2’ s'affiche que ce périphérique soit dans votre chambre à coucher, vous pouvez cliquer sur ‘Device 2’ puis sur la fonction ‘Rename’.
4. Saisissez le nom souhaité. À titre d'exemple : ‘Chambre’ et cliquez ensuite sur une partie vide de l'écran.
5. Le nom de l'adaptateur Powerline a changé. Vous pouvez renommer n'importe quel adaptateur Powerline en procédant selon les étapes de 1 à 4.

4.0 Foires aux questions et réponses et autres informations

Vous trouverez les questions les plus récentes posées sur votre produits sur la page d'assistance de votre produit. Eminent actualise fréquemment ces pages afin de garantir qu'elles reflètent toujours des informations les plus récentes. Visitez www.eminent-online.com pour de plus amples informations sur votre produit.

5.0 Service et assistance

Ce manuel d’utilisation a été conçu avec soin par les techniciens de Eminent.
Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation ou de l'utilisation du produit, veuillez remplir le formulaire de support sur le site Web Ce manuel d’utilisation a été conçu avec soin par les techniciens de Eminent. Si vous rencontrez des problèmes lors de l’installation ou de l’utilisation du produit, veuillez remplir le formulaire d’assistance disponible sur le site Web www.eminent-online.com/support.
Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone. Vous trouverez ci-dessous une liste des numéros de téléphone pour chaque pays pris en charge.

Pays	**Numéro tél**	**Coût par minute***
Belgique (hollandaise)	070 277 286	€0,30
Belgique (française)	070 277 286	€0,30
Danemark	+45 69918565	Tarifs locaux
Finlande	+35 8942415826	Tarifs locaux
Allemagne	1805 982 234	€0,14
Italie	+39 0240042016	Tarifs locaux
Norvège	+47 21075033	Tarifs locaux
Espagne	807 080 042	€0,41
Suède	+46 840 309985	Tarifs locaux
Pays-Bas	0900-3646368	€0,45
GB	905 871 0013	£0,30
Hongrie	1-4088902 (depuis Budapest)	Tarifs locaux
Hongrie	06-1-4088902	Tarifs locaux

	(depuis d'autres régions de la Hongrie)	
Hongrie	+36 1-4088902 (international)	Tarifs locaux

* Les tarifs indiqués dans ce tableau n'incluent pas les surcharges pour les appels passés depuis un téléphone portable.

6.0 Avertissements et mises en garde

En raison des lois, directives et régulations mises en place par le parlement Européen, plusieurs appareils (sans fils) peuvent être soumis a des limitations concernant leur usage dans certains membres de l'Union Européenne. Dans certains membres de l'Union Européenne l'usage de tels appareils peut être interdit. Contactez votre gouvernement (local) pour plus d'informations concernant ces limitations.

Suivez toujours les instructions du mode d'emploi, spécialement quand il concerne des produits qui doivent être assemblés.
Attention: Dans la plupart des cas ceci concerne des produits électriques. Une mauvaise ou incorrecte utilisation peut conduire à de(sévères) blessures!

La réparation du produit doit être effectuée par un agent qualifié de Eminent: La garantie prend fin dès le moment oú les produits ont étés réparés par le client et/ou mals utilisés. Pour de plus amples informations sur les conditions de garantie, merci de visiter notre site internet www.eminent-online.com/warranty.

Les manuels d'Eminent ont été écris avec une grande attention. Néanmoins et à cause des améliorations technologiques, il peut arriver que les manuels ne contiennent pas les informations les plus récentes.
Si vous rencontrez la moindre difficulté avec le manuel imprimé ou si vous n'y trouvez pas de solutions à vos problèmes, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.eminent-online.com pour consulter les dernières mises à jours relatives à nos manuels.

Aussi, vous trouverez dans notre rubrique FAQ les questions les plus fréquemment posées par nos clients. Nous vous recommandons vivement de consulter notre FAQ. Très souvent les réponses à vos questions s'y trouvent.

7.0 Conditions de garantie

La garantie d'Eminent de cinq ans s'applique à tous les produits d'Eminent, sauf mention contraire formulée avant ou au moment de l'achat. Si vous achetez un produit

Eminent de seconde main, la période restante de la garantie se calcule à partir de la date d'achat du produit par le premier propriétaire. La garantie d'Eminent s'applique à tous les produits d'Eminent et les pièces inextricablement connectées à et/ou installées sur le produit principal.
Les adaptateurs d'alimentation secteur, les batteries, les antennes et tous les autres produits non intégrés au produit principal, ou non connectés directement au même produit, et/ou les produits associés qui sans aucun doute sont soumis à une usure différente, ne sont pas couverts par la garantie d'Eminent. Les produits ne sont pas couverts par la garantie d'Eminent lorsqu'ils ont fait l'objet d'une mauvaise utilisation ou d'une utilisation inadéquate, lorsqu'ils ont été soumis à des influences extérieures et/ou lorsqu'ils ont été démontés par du personnel autre que celui agréé par Eminent.

8.0 Déclaration de conformité

Pour assurer votre sécurité et la conformité du produit aux directives et lois de la Commission Européenne, vous pouvez obtenir une copie de la Déclaration de conformité de votre produit en envoyant un message e-mail à : info@eminent-online.com. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse suivante :

Eminent Europe BV
PO Box 276
6160 AG Geleen
Pays-Bas

Indiquez clairement 'Déclaration de conformité' et le code d'article du produit pour lequel vous voulez obtenir une copie de la Déclaration de conformité.

EM8028 – Conmutador Powerline de 3 puertos y 200 Contenidos

Contenidos

1.0 Introducción 24
1.1 Funciones y características 24
1.2 Contenido del paquete 25
2.0 Conectar los adaptadores Powerline 25
3.0 Usar el software 26
3.1 Instalar el software 26
3.2 Proteger la red mediante el software 26
3.3 Agregar un nuevo adaptador Powerline a la red ya protegida 27
3.4 Conectar un dispositivo de red adicional al conmutador EM8028 28
3.5 Cambiar el nombre de los adaptadores Powerline 28
4.0 Preguntas más frecuentes y otra información relacionada 29
5.0 Servicio de atención al cliente y soporte técnico 29
6.0 Advertencias y puntos de atención 30
7.0 Condiciones de la garantía 31
8.0 Declaración de conformidad 31

1.0 Introducción

¡Enhorabuena por la compra de este producto de Eminent de alta calidad! This product Este producto ha sido sometido a un exigente proceso de pruebas llevado a cabo por expertos técnicos pertenecientes a Eminent. Should you Si experimenta algún problema con este producto, recuerde que le ampara la garantía de cinco años de Eminent. warranty. Conserve este manual y el recibo de compra en un lugar seguro.

¡Registre este producto ahora en www.eminent-online.com y reciba todas sus actualizaciones!

1.1 Funciones y características

¿No es magnífico disponer de su propia red doméstica? Una situación ideal pero difícil en la práctica. Necesita taladrar agujeros y tender cables en los lugares en los que realmente no desea hacerlo. Eminent ofrece una propuesta completamente diferente: su propia red doméstica a través de la única red de su hogar. Una red que ha ofrecido sus servicios durante muchos años y nunca le ha defraudado. ¡la red eléctrica!

¡Este sistema es tan sencillo como parece! Conecte el módem/router a la toma de corriente eléctrica mediante un adaptador Powerline. A continuación, conecte sus

equipos a otra toma de corriente eléctrica mediante el Conmutador para conexión en red Powerline y listo: ¡Ya tiene Internet!

Con el Conmutador para conexión en red Powerline EM8028 de Eminent tiene 3 conexiones de red adicionales disponibles. Perfecto para su equipo de audio y vídeo o para la oficina. El adaptador Powerline Switch también se puede usar con equipos Apple Mac, Linux, Playstation, XBox y con cualquier otro dispositivo que tenga un puerto de red. ¡Conecte 3 dispositivos de red simultáneamente y utilice solamente una toma de corriente eléctrica! El Conmutador para conexión en red Powerline EM8028 de Eminent es compatible con los kits de extensión e inicio de Powerline.

El Powerline Switch es un dispositivo de ahorro de energía. Cuando no utilice el Powerline, pasará a modo de ahorro de energía. En el modo de ahorro de energía, el Powerline dispositivo le permite ahorrar hasta un 50% de potencia!

1.2 Contenido del paquete

El paquete debe contener los siguientes artículos:

- 1 adaptador Powerline EM8028
- 1 cable de red UTP
- 1 CD-ROM
- Manual

2.0 Conectar los adaptadores Powerline

Si desea compartir la conexión de Internet actual con otros equipos o si desea crear su propia red, lo primero que tiene que hacer es conectar un adaptador Powerline a su equipo. Lleve a cabo los pasos siguientes para conectar un adaptador Powerline a su equipo:

1. Saque el adaptador Powerline del paquete.
2. Conecte el cable de red proporcionado a la conexión de red del equipo.
3. Conecte el otro extremo del cable de red proporcionado a la conexión LAN del adaptador Powerline.
4. Conecte el adaptador Powerline a una toma de corriente eléctrica.

Ahora que el adaptador Powerline se ha conectado al equipo, necesita conectar otro adaptador Powerline a un puerto LAN disponible del enrutador (módem). Lleve a cabo los pasos siguientes para conectar un adaptador Powerline al enrutador (módem):

1. Saque el adaptador Powerline del paquete.
2. Conecte el cable de red proporcionado a una conexión LAN disponible de su enrutador (módem).
3. Conecte el cable de red proporcionado a la conexión LAN del adaptador Powerline.

4. Conecte el adaptador Powerline a una toma de corriente eléctrica.

3.0 Usar el software

Tan pronto como los dispositivos Powerline se hayan conectado correctamente, se establecerá una conexión de red automáticamente. Es posible proteger la red Powerline. Para proteger la red, es necesario instalar el software Powerline.

3.1 Instalar el software

1. Saque el CD-ROM proporcionado de la caja.
2. Inserte el CD-ROM en el reproductor de CD-ROM o DVD del equipo.
3. El CD-ROM se iniciará automáticamente.
4. Siga los pasos mostrados en la pantalla para instalar el software.

3.2 Proteger la red mediante el software

Después de instalar el software, se agregará un icono al escritorio. Este icono se denomina “Utilidad de paquete de potencia”.

Haga doble clic en este icono para abrir el software Powerline. Cuando el software se haya abierto, la pantalla se dividirá en dos partes: La parte superior muestra información sobre el adaptador Powerline que está conectado directamente a este equipo. La parte inferior vuestra información sobre los adaptadores Powerline que están presentes en la misma red y tienen el nombre (predeterminado) “Enchufe doméstico”.

Nota: si desea proteger los adaptadores Powerline que no están conectados directamente al equipo, necesita utilizar lo que se conoce como “Clave DEK” o “Clave de identificación del dispositivo” que figura en la pegatina situada en la parte inferior del adaptador Powerline. No necesita utilizar esta clave para proteger el adaptador que está directamente conectado al equipo.

Lleve a cabo los pasos siguientes para proteger los adaptadores Powerline:

1. En la parte inferior de la “Utilidad Powerpacket” puede elegir un adaptador Powerline en la lista, donde no hay ningún valor establecido en la columna “Contraseña”.
2. Haga clic en “Escribir contraseña”.
3. Escriba la “Clave DEK” o el “Identificador de dispositivo” y haga clic en “Aceptar”. Este valor lo puede encontrar en la pegatina del adaptador Powerline. Un ejemplo de esta clave es “XK8Y-GH36-BR1K-LSZA”.
4. Aparecerá un mensaje en el que se indica que la contraseña es correcta. Haga clic en “Aceptar” para confirmar la operación.

5. Si este mensaje no aparece, compruebe la “Clave DEK” o el “Identificador del dispositivo” que especificó.
6. Repita los pasos 1 a 5 para todos los adaptadores Powerline hasta que se muestren todos en la lista inferior con una contraseña en la columna “Contraseña”.
7. Haga clic en la ficha “Privacidad”.
8. Escriba un nombre de red secreto e inventado en el campo “Nombre de red privada”.
9. Haga clic en “Establecer todos los dispositivos”.
10. Aparecerá el mensaje “Todos los dispositivos se agregaron a la red”.
11. Haga clic en “Aceptar”.
12. Su red doméstica -Powerline ahora estará protegida. No es necesario repetir ninguno de estos pasos en otros equipos.

Sugerencia: la información del campo “Nombre de red privada” le permite obtener acceso a la red doméstica -Powerline. ¡No comparta este nombre con otras personas! Si lo desea, puede anotar la información del campo “Nombre de red privada” en el manual y conservar este en un lugar seguro.

3.3 Agregar un nuevo adaptador Powerline a la red ya protegida

Si tiene una red domestica -Powerline protegida y desea conectar un nuevo adaptador Powerline que todavía no esté protegido, tendrá que establecer el denominado “Nombre de red privada” en este nuevo adaptador para agregarlo a la red ya protegida. Esta operación se puede realizar de dos formas.

Forma 1: el nuevo adaptador Powerline se conecta directamente a un equipo.

1. Si utiliza nuevo equipo, es necesario instalar primero el software. Haga doble clic en el icono “Utilidad Powerpacket” del escritorio para abrir el software.
2. Haga clic en la ficha “Privacidad”.
3. Escriba un nombre de red secreto en el campo “Nombre de red privada”.
4. Haga clic en “Establecer dispositivo local”.
5. La “Utilidad Powerpacket” indicará que el nombre de la red se ha establecido.
6. Haga clic en “Aceptar”.
7. Ahora puede comprobar si se ha establecido una conexión con el resto de adaptadores de la red doméstica Powerline:
   - Haga clic en la ficha “Principal”.
   - Todos los adaptadores Powerline de la red doméstica deben mostrarse y estar conectados.
8. El nuevo adaptador Powerline se habrá agregado ahora a la red Powerline y se habrá protegido.

Forma 2: el nuevo adaptador Powerline se conecta a otro dispositivo, como por ejemplo una consola de juegos.

1. Utilice el equipo en el que ya se ha instalado el software, o instale este.

2. Haga clic en “Agregar” en la parte inferior derecha de la pantalla.
3. No es necesario especificar nada en el campo “Nombre del dispositivo”.
4. Escriba la “Clave DEK” o el “Identificador del dispositivo” del nuevo adaptador Powerline en el campo “Contraseña”.
5. Haga clic en “Aceptar”. El nuevo adaptador Powerline se agregará ahora.
6. Haga clic en la ficha “Privacidad”.
7. Compruebe la información del campo “Nombre de red privada”. Escriba el nombre de nuevo si fuera necesario.
8. Haga clic en “Establecer todos los dispositivos”, a la derecha del centro de la pantalla.
9. Aparecerá el mensaje “Todos los dispositivos se agregaron a la red”.
10. Ahora puede comprobar si se ha establecido una conexión con el resto de adaptadores de la red doméstica Powerline:
    - Haga clic en la ficha “Principal”.
    - Todos los adaptadores Powerline de la red doméstica deben mostrarse y estar conectados.
11. El nuevo adaptador Powerline se habrá agregado ahora a la red -Powerline y se habrá protegido.

3.4 Conectar un dispositivo de red adicional al conmutador EM8028

Ahora que el conmutador EM8028 se ha protegido, puede conectar dispositivos de red adicionales a los puertos LAN restantes de dicho conmutador.

Por ejemplo: puede conectar su PC, consola de juegos y receptor de televisión digital al adaptador Powerline EM8028.

- Puede mantener su propio PC conectado al puerto LAN 1 del adaptador Powerline EM8028.
- Conectar su consola de juegos al puerto LAN 2 del adaptador Powerline EM8028.
- Conectar el receptor de televisión digital al puerto LAN 3 del adaptador Powerline EM8028.

3.5 Cambiar el nombre de los adaptadores Powerline

También es posible cambiar el nombre de los adaptadores Powerline. Por ejemplo: si tiene adaptadores Powerline en el salón, en el dormitorio y/o en otras dependencias, puede ser práctico cambiar el nombre de los mismos. De esta forma, puede saber qué adaptador Powerline está asociado a qué dependencia o ubicación de su casa.

1. Utilice el equipo en el que ya se ha instalado el software o instale este.

2. En el campo situado en la parte inferior de ‘Utilidad de paquete de potencia’ puede elegir un adaptador Powerline en la lista.
3. Por ejemplo: si en la lista aparece ‘Dispositivo 2’ y este dispositivo se encuentra en el dormitorio, puede hacer clic en ‘Dispositivo 2’ y, a continuación, en ‘Cambiar nombre’.
4. Escriba el nombre que desee. Por ejemplo: ‘Dormitorio’ y, a continuación, haga clic en una parte vacía de la pantalla.
5. En ese momento, el nombre del apostador Powerline cambiará. Puede cambiar el nombre de cualquier otro adaptador Powerline llevando a cabo los pasos 1 a 4.

4.0 Preguntas más frecuentes y otra información relacionada

En la página de soporte del producto podrá encontrar las últimas preguntas más frecuentes relacionadas con el producto. Eminent actualizará esta página frecuentemente para garantizar que dispone de la información más reciente. Visite la página Web www.eminent-online.com para obtener información acerca de su producto.

5.0 Servicio de atención al cliente y soporte técnico

Este manual de usuario ha sido redactado por técnicos expertos de Eminent con sumo cuidado.
Si experimenta algún problema para instalar o utilizar el producto, introduzca la información solicitada en el formulario de solicitud de asistencia que encontrará en el sitio web. Este manual de usuario ha sido redactado por técnicos expertos de Eminent con sumo cuidado. Si tiene algún problema para instalar o utilizar el producto, introduzca la información solicitada en el formulario de solicitud de asistencia que encontrará en el sitio Web www.eminent-online.com/support.

También puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono. A continuación encontrará una lista de números de teléfono para cada país disponible.

País	**Número de teléfono**	**Tarifa por minuto***
Bélgica (neerlandés)	070 277 286	0,30 €
Bélgica (francés)	070 277 286	0,30 €
Dinamarca	+45 69918565	Costes locales
Finlandia	+35 8942415826	Costes locales
Alemania	1805 982 234	0,14 €
Italia	+39 0240042016	Costes locales

Noruega	+47 21075033	Costes locales
España	807 080 042	0,41 €
Suecia	+46 840 309985	Costes locales
Países Bajos	0900-3646368	0,45 €
Reino Unido	905 871 0013	0,30 £
Hungría	1-4088902 (desde Budapest)	Costes locales
Hungría	06-1-4088902 (desde el resto de Hungría)	Costes locales
Hungría	+36 1-4088902 (internacional)	Costes locales

* Las tarifas internacionales mencionadas en esta tabla no incluyen los costes de llamadas por teléfono móvil.

6.0 Advertencias y puntos de atención

Debido a las leyes, directivas y reglamentos establecidos por el Parlamento Europeo, algunos dispositivos (inalámbricos) pueden estar sujetos a limitaciones relativas a su uso en determinados miembros de estados europeos. En ciertos miembros de estados de Europa el uso de dichos productos podría ser prohibido. Póngase en contacto con el gobierno (local) para obtener más información acerca de estas limitaciones.

Siempre siga las instrucciones del manual*, en especial cuando se refiera a productos que necesitan ser montados.
Advertencia: En la mayoría de los casos esto se refiere a un dispositivo electrónico. El mal uso / inadecuado puede dar lugar a lesiones (fuertes)!

La reparación del producto debe ser realizada por personal calificado de Eminent. La garantía es anulada de inmediato cuando los productos hayan sido objeto de auto reparación y / o por el mal uso por el cliente. Para las condiciones de garantía extendida, por favor visite nuestro sitio web en www.eminent-online.com/warranty.

**Sugerencia: Los manuales de Eminent se redactan con gran cuidado. Sin embargo, debido a los nuevos desarrollos tecnológicos, puede suceder que un manual impreso no contenga la información más reciente.*
Si usted tiene cualquier problema con el manual impreso o no puede encontrar la información que busca, por favor visite nuestro sitio web en www.eminent-online.com para revisar el último manual actualizado.

Además, encontrará las preguntas más frecuentes en la sección FAQ. Se recomienda consultar esta sección de preguntas frecuentes ya que a menudo la respuesta a sus preguntas se encuentran aquí.

7.0 Condiciones de la garantía

La garantía de Eminent de cinco años se aplica a todos los productos de Eminent a menos que se indique lo contrario antes o durante el momento de la compra. Si ha adquirido un producto de Eminent de segunda mano, el período restante de la garantía se contará desde el momento en el que el primer propietario del producto lo adquiriera. La garantía de Eminent se aplica a todos los productos de Eminent y a las partes inextricablemente conectadas al producto principal y/o montadas en éste. Los adaptadores de fuente de alimentación, las baterías, las antenas y el resto de productos no integrados en el producto principal o no conectados directamente a éste, y/o los productos de los que, sin duda razonable, se pueda asumir que el desgaste y rotura presentan un patrón diferente al del producto principal, no se encuentran cubiertos por la garantía de Eminent. Los productos no están cubiertos por la garantía de Eminent cuando se usan de manera incorrecta e inapropiada, se exponen a influencias externas o los abren terceras partes que no son Eminent.

8.0 Declaración de conformidad

Para garantizar su seguridad y el cumplimiento de la normativa y legislación de la Comisión Europea por parte del producto, puede obtener una copia de la Declaración de conformidad correspondiente a su producto enviando un mensaje de correo electrónico a: info@eminent-online.com. También puede enviar una carta a la siguiente dirección:

Eminent Europe BV
PO Box 276
6160 AG Geleen
Países Bajos

Indique claramente "Declaration of Conformity" (Declaración de conformidad) y el código de artículo del producto del que desee obtener una copia de la declaración de conformidad.

EM8028 - Switch di rete Powerline a 3 porte da 200 Mbps

Contenuti

1.0 Introduzione....32
1.1 Funzioni e caratteristiche....32
1.2 Contenuto della confezione....33
2.0 Collegamento dei adattatori Powerline....33
3.0 Uso del software....34
3.1 Installazione del software....34
3.2 Protezione della rete domestica tramite software....34
3.3 Aggiunta di un nuovo adattatore Powerline privo di protezione alla rete protetta già esistente....35
3.4 Connessione di altri dispositivi di rete a EM8028....36
3.5 Assegnazione di nuovi nomi agli adattatori Powerline....36
4.0 Domande frequenti e altre informazioni correlate....37
5.0 Assistenza e supporto....37
6.0 Avvertenze e punti di atenzione....38
7.0 Condizioni di garanzia....38
8.0 Dichiarazione di conformità....39

1.0 Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto di questo prodotto Eminent d'alta qualità! Questo prodotto è stato sottoposto ad analisi approfondite da parte dei tecnici Eminent. Se si dovesse riscontrare qualsiasi problema con questo prodotto, si è coperti da una garanzia Eminent quinquennale. Si prega di conservare questo manuale e lo scontrino in un luogo sicuro.

Registrare il prodotto su www.eminent-online.com per ricevere aggiornamenti sul prodotto!

1.1 Funzioni e caratteristiche

Non è grandioso avere la propria rete domestica? Una soluzione ideale che però spesso risulta difficile da realizzare. C'è bisogno di perforare delle parete e tirare dei cavi in posti dove non si vorrebbe farlo. Eminent offre un approccio completamente differente: la propria rete domestica attraverso la unica rete esistente in casa. Una rete che ci ha accompagnato/a per molti anni senza abbandonarci mai: la rete elettrica!

Questo sistema è semplice così come sembra! Connetta il proprio modem/router alla presa elettrica usando un adattatore Powerline. Quindi collegare i computer ad un'altra presa di corrente utiizzando lo switch di rete Powerline e presto: Internet!

Lo switch di rete Powerline Eminent EM8028 consente di disporre di 3 connessioni di rete supplementari. Perfetto per le apparecchiature audio/video o gli uffici. Collegate 3 dispositivi di rete contemporaneamente utilizzando una sola presa di corrente! Lo switch di rete Powerline Eminent EM8028 è compatibile con il kit di estensione Powerline e il kit di base Powerline.
Il Powerline Switch è un dispositivo di risparmio energetico. Quando non si utilizza il Powerline, si cambia al modo di risparmio di energia. In questo modo, il dispositivo Powerline ti consente di risparmiare fino al 50% di potenza!

1.2 Contenuto della confezione

Nella confezione devono essere presenti i seguenti elementi:

- 1 Powerline EM8028
- 1 Un cavo di rete UTP
- 1 CD-ROM
- Manuale

2.0 Collegamento dei adattatori Powerline

Se si desidera condividere il proprio collegamento internet con altri computer, o se si desidera creare la propria rete, la prima operazione da fare è quella di collegare un adattatore di rete al computer. Attenersi alle istruzioni che seguono per collegare l'adattatore di rete al computer:

1. Estrarre l'adattatore di rete dalla confezione.
2. Collegare il cavo di rete fornito alla presa di rete del proprio computer.
3. Collegare l'altra estremità del cavo di rete fornito alla presa LAN dell'adattatore di rete.
4. Collegare l'adattatore di rete ad una presa elettrica a muro.

Ora che l'adattatore di rete è stato collegato al computer, bisogna collegare un altro adattatore di rete ad una porta LAN libera del router (modem). Per collegare l'adattatore di rete al router (modem), attenersi alle seguenti istruzioni:

1. Estrarre l'adattatore di rete dalla confezione.
2. Collegare il cavo di rete fornito ad una porta LAN libera del router (modem).
3. Collegare il cavo di rete fornito al connettore LAN dell'adattatore di rete.
4. Collegare l'adattatore di rete ad una presa elettrica a muro.

3.0 Uso del software

Non appena i dispositivi di rete sono stati collegati correttamente, il collegamento di rete verrà stabilito automaticamente. È possibile proteggere la rete di alimentazione. Per far ciò, bisogna installare un software di rete specifico.

3.1 Installazione del software

1. Togliere il CD-ROM fornito dalla confezione.
2. Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM o nel lettore DVD del computer.
3. Il CD-ROM si avvierà automaticamente.
4. Per installare il software, seguire le istruzioni a schermo.

3.2 Protezione della rete domestica tramite software

Dopo aver installato il software, appare un'icona sul desktop. Questa icona è denominata “Power Packet Utility”.

Eseguire un doppio clic sull'icona per aprire il software di rete. Una volta aperto il software, lo schermo viene suddiviso due parti: La parte superiore mostra le informazioni relative all'adattatore di rete direttamente collegato al computer in uso. La parte inferiore mostra le informazioni relative ad altri adattatori presenti sulla stessa rete che sono denominati “HomePlug” (predefinito).

Nota: Se si intende proteggere gli adattatori di rete che non sono direttamente collegati al proprio computer, bisogna utilizzare la cosiddetta “DEK key” o “Device ID key” riportata sull'adesivo applicato alla parte inferiore dell'adattatore di rete. Non utilizzare questa chiave per proteggere l'adattatore direttamente collegato al proprio computer.

Per proteggere gli adattatori di rete, procedere nel modo seguente:

1. Nel campo inferiore della “Powerpacket utility” si può scegliere un adattatore Powerline tra quelli dell'elenco, dove non è definito alcun valore nella colonna “Password”.
2. Fare clic su “Enter Password”.
3. Inserire la “DEK key” o il “Device ID”, e fare clic su “OK”. La “DEK Key” o il “Device ID” si trovano sull'adesivo del adattatore Powerline. Un esempio di tale chiave di accesso può essere “XK8Y-GH36-BR1K-LSZA”.
4. Per confermare che la password è corretta, comparirà un messaggio specifico. Fare clic su “OK” per confermare.
5. Se questo messaggio non appare, verificare la “DEK Key” o il “Device ID” inserito.
6. Ripetere i passaggi da 1 a 5 per tutti i adattatori Powerline, finché non vengono tutti mostrati nell'elenco inferiore con una password presente nella colonna “Password”.

7. Fare clic sulla scheda “Privacy”.
8. Inserire un nome di rete fittizio e segreto nel campo “Nome rete privata”.
9. Fare clic su “Imposta tutti i dispositivi”.
10. Appare il messaggio: “Tutti i dispositivi sono stati aggiunti alla rete”.
11. Fare clic su “OK”.
12. La propria rete domestica di adattatori Powerline ora è protetta. Non è necessario ripetere nessuna delle operazioni indicate sui propri computer.

Suggerimento: Il “Nome rete privata” consente di accedere alla propria rete domestica di adattatori Powerline. Non svelare questo nome ad altre persone! Si può eventualmente trascrivere il “Nome rete privata” nel manuale e tenere quest'ultimo in un posto sicuro.

3.3 Aggiunta di un nuovo adattatore Powerline privo di protezione alla rete protetta già esistente

Se la propria rete domestica di adattatori Powerline è protetta e si desidera collegare un nuovo adattatore Powerline non protetto, bisognerà impostare un cosiddetto “Nome rete privata” per questo nuovo adattatore per poterlo aggiungere alla propria rete protetta. Questa operazione può essere eseguita in due modi.

Modalità 1: Il nuovo adattatore Powerline è direttamente connesso ad un computer.

1. Se si utilizza un computer nuovo, bisogna prima installare il software. Fare doppio clic sull’icona “Powerpacket Utility” sul desktop per aprire il software.
2. Fare clic sulla scheda “Privacy”.
3. Inserire un nome di rete segreto nel campo “Nome rete privata”.
4. Fare clic su “Imposta dispositivo locale”.
5. La “Powerpacket Utility” indicherà che il nome della rete è stato impostato.
6. Fare clic su “OK”.
7. Ora è possibile verificare se è stato sabilito un collegamento con gli altri adattatori della rete domestica adattatori Powerline:
   - Fare clic sulla scheda “Main”.
   - Tutti i adattatori Powerline della propria rete domestica dovrebbro ora essere visibili e saranno collegati.
8. Il nuovo adattatore Powerline è stato aggiunto alla rete adattatore Powerline ed è protetto.

Modalità 2: Il nuovo adattatore Powerline è collegato ad un altro dispositivo, come ad es. una consolle giochi.

1. Utilizzare il computer sul quale è stato installato il software oppure installare il software.
2. Fare clic “Aggiungi” nella parte inferiore destra della schermata.
3. Non è necessario inserire nulla nel campo “Nome dispositivo”.

4. Immettere la “DEK key / Device ID” del nuovo adattatore Powerline nel campo “Password”.
5. Fare clic su “OK”. Il nuovo adattatore Powerline verrà aggiunto.
6. Fare clic sulla scheda “Privacy”.
7. Controllare il “Nome rete privata”. Se necessario, reinserire il nome.
8. Fare clic su “Imposta tutti i dispositivi”, a destra del centro della schermata.
9. Appare il messaggio: “Tutti i dispositivi sono stati aggiunti alla rete”.
10. Ora è possibile verificare se è stato sabilito un collegamento con gli altri adattatori della rete domestica adattatori Powerline:
    - Fare clic sulla scheda “Main”.
    - Tutti i adattatori Powerline della propria rete domestica dovrebbro ora essere visibili e saranno collegati.
11. Il nuovo adattatore Powerline è stato aggiunto alla rete adattatore Powerline ed è protetto.

3.4 Connessione di altri dispositivi di rete a EM8028

Ora che EM8028 è stato protetto, è possibile connettere altri dispositivi di rete alle restanti porte LAN di EM8028.

Ad esempio: è possibile connettere il computer, la console giochi e il ricevitore del TV digitale all'adattatore EM8028 Powerline.

- È possibile mantenere connesso il computer alla porta LAN 1 dell'adattatore EM8028 Powerline.
- Connettere la console giochi alla porta LAN 2 dell'adattatore EM8028 Powerline.
- Connettere il ricevitore del TV digitale alla porta LAN 3 dell'adattatore EM8028 Powerline.

3.5 Assegnazione di nuovi nomi agli adattatori Powerline

È inoltre possibile assegnare nuovi nomi agli adattatori Powerline. Ad esempio: se si dispone di adattatori Powerline in salotto, nella camera da letto e/o in altre stanze, è utile assegnare nuovi nomi agli adattatori Powerline. In tal modo, si sa quale adattatore Powerline è collegato ad una determinata stanza o luogo della casa.

1. Utilizzare il computer sul quale è stato installato il software oppure installare il software.
2. Nel campo inferiore di ‘Power Packet Utility’ è possibile scegliere un adattatore Powerline dall'elenco.
3. Ad esempio: se viene visualizzato ‘Dispositivo 2’ e il dispositivo è situato nella camera da letto, fare clic su ‘Dispositivo 2’, quindi fare clic su ‘Rinomina’.
4. Inserire un nome desiderato. Ad esempio: ‘Camera da letto’, quindi fare clic in una parte vuota dello schermo.

5. Il nome dell'adattatore Powerline viene quindi modificato. È possibile assegnare un nuovo nome ad un altro adattatore Powerline con le procedure da 1 a 4.

4.0 Domande frequenti e altre informazioni correlate

Le domande frequenti più recenti riguardanti il prodotto si trovano sulla pagina dell'assistenza dello stesso. Eminent aggiornerà queste pagine di frequente per assicurare che siano sempre disponibili le informazioni più recenti. Visitare www.eminent-online.com per altre informazioni sul prodotto.

5.0 Assistenza e supporto

Questo manuale destinato agli utenti è stato scritto con attenzione dal personale tecnico di Eminent.
Se si hanno problemi d'installazione o d'uso del prodotto, completare il modulo d'assistenza sul sito Questo manuale d'uso è stato redatto in modo accurato dagli esperti tecnici Eminent. In caso di problemi di installazione o nell'uso del prodotto, completare il modulo di assistenza sul sito web www.eminent-online.com/support.

È inoltre possibile contattarci per telefono. Di seguito, sono elencati dei numeri di telefono per ogni Paese supportato.

Paese	**Numero di telefono**	**Tariffa al minuto***
Belgio (Olandese)	070 277 286	€0,30
Belgio (Francese)	070 277 286	€0,30
Danimarca	+45 69918565	Costi locali
Finlandia	+35 8942415826	Costi locali
Germania	1805 982 234	€0,14
Italia	+39 0240042016	Costi locali
Norvegia	+47 21075033	Costi locali
Spagna	807 080 042	€0,41
Svezia	+46 840 309985	Costi locali
Paesi Bassi	0900-3646368	€0,45
Regno Unito	905 871 0013	£0,30
Ungheria	1-4088902 (da Budapest)	Costi locali
Ungheria	06-1-4088902 (dal resto dell'Ungheria)	Costi locali
Ungheria	+36 1-4088902 (Internazionale)	Costi locali

* Le tariffe indicate in questa tabella non includono i costi da telefono cellulare.

6.0 Avvertenze e punti di atenzione

Per causa di leggi, direttive e regolamenti emanati dal Parlamento europeo, alcuni dispositivi (wireless), possono essere soggetti a limitazioni sul loro uso in alcuni Stati europei. In alcuni Stati, l´uso di alcuni prodotti potrebbe essere vietato. Si prega di contattare il governo (locale) per ricevere piú informazioni per quanto riguarda queste limitazioni.

Seguire sempre le istruzioni del manuale*, specialmente quando si riferisce a prodotti che bisognano essere assemblati.
Avviso: Nella maggior parte dei casi si riferisce a un dispositivo elettronico. L´abuso o l´uso improprio puó portare a lesioni (forte).

Le riparazioni del prodotto devono essere realizate per personale qualificato della Eminent. La garanzia é cancellata immediatamente quando i prodotti siano stati auto-riparati e/o abusati da parte del cliente. Per le condizioni di estensione della garanzia, per favore visitare il nostro sito web: www.eminent-online.com/warranty.

**I manuali EMINENT vengono scritti prestando parecchia cura ed attenzione.*
Ad ogni modo , visti i continui sviluppi tecnologici , può essere che un manuale stampato possa non contenere le informazioni più recenti.
Se avete modo di riscontrare un'incongruenza sul manuale stampato , o non siete in grado di trovare quello che state cercando , vi invitiamo sempre a controllare il ns. sito www.eminent-online.com al fine di trovare i manuali dei prodotti sempre aggiornati.

Sul sito EMINENT potete inoltre trovare una sezione riservata alle FAQ (domande frequenti) .
E' altamente raccomandato consultare la sezione delle domande frequenti.
Molto spesso la risposta alle vs. domanda si può trovare all' interno di questa sezione del ns. sito.

7.0 Condizioni di garanzia

La garanzia Eminent di cinque anni si applica a tutti i prodotti Eminent salvo dichiarato diversamente prima o al momento dell'acquisto del prodotto. Quando si acquista un prodotto Eminent di seconda mano, il periodo di garanzia rimanente è calcolato dalla data d'acquisto del primo proprietario del prodotto. La garanzia Eminent si applica a tutti i prodotti Eminent e ai componenti inestricabilmente collegati e/o montati sul prodotto principale.
Adattatori di corrente, batterie, antenne e tutti gli altri prodotti non integrati o direttamente collegati al prodotto principale e/o i prodotti la cui usura mostra, senza

ombra di dubbio, uno sviluppo diverso rispetto al prodotto principale, non sono coperti da garanzia Eminent. I prodotti non sono coperti dalla garanzia Eminent quando sono soggetti ad uso scorretto/inappropriato, ad influenze esterne e/o quando sono aperti da persone non autorizzate da Eminent.

8.0 Dichiarazione di conformità

Per garantire la sicurezza dell'utente, e la conformità del prodotto alle direttive e alle leggi emanate dalla Commissione Europea, è possibile ottenere una copia della Dichiarazione di conformità relativa al prodotto inviando un messaggio di posta elettronica a: info@eminent-online.com. Altrimenti, è possibile inviare una lettera all'indirizzo:

Eminent Computer Supplies
P.O. Box 276
6160 AG Geleen
Paesi Bassi

Indicare chiaramente "Dichiarazione di conformità" e il codice articolo del prodotto per il quale si desidera ottenere copia della Dichiarazione di conformità.

EM8028 - Powerline Networking Switch, 3 Ports, 200Mbps

Inhalt

1.0 Einleitung 40
1.1 Funktionen und Merkmale 40
1.2 Lieferumfang 41
2.0 Stromnetzadapter anschließen 41
3.0 Software verwenden 42
3.1 Software installieren 42
3.2 Netzwerk über die Software absichern 42
3.3 Neuen, nicht gesicherten Stromnetzadapter ins abgesicherte Netzwerk einbinden 43
3.4 Zusätzliche Netzwerkgeräte an den EM8028 anschließen 44
3.5 Powerline-Adapter umbenennen 45
4.0 Häufig gestellte Fragen und weitere wichtige Informationen 45
5.0 Kundendienst und Unterstützung 45
6.0 Warnhinweise und zu beachtende Punkte 46
7.0 Garantiebedingungen 47
8.0 Konformitätserklärung 47

1.0 Einleitung

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses hochwertigen Eminent-Produktes! Dieses Produkt wurde durch Eminents technische Experten eingehend geprüft. Sollte es dennoch einmal zu Problemen mit diesem Produkt kommen, genießen Sie eine fünfjährige Eminent-Garantie. Bitte bewahren Sie diese Anleitung und Ihren Kaufbeleg an einem sicheren Ort auf.

Registrieren Sie Ihr Produkt nun bei www.eminent-online.com und genießen Sie Aktualisierungen Ihres Produktes!

1.1 Funktionen und Merkmale

Ist ein eigenes Heimnetzwerk nicht eine tolle Sache? Natürlich, jedoch nicht immer ganz einfach umzusetzen. Sie müssen eine Menge Kabel verlegen und Löcher an Stellen bohren, an denen Sie sich bestimmt keine Löcher wünschen. Eminent bietet Ihnen eine ganz andere Lösung: Ihr eigenes Heimnetzwerk über ein Netzwerk, das sowieso schon in Ihrem Haus vorhanden ist. Ein Netzwerk, das Ihnen schon jahrelang gute Dienste geleistet und Sie nie im Stich gelassen hat: Das Stromnetz!

Dies klingt so einfach, wie es tatsächlich ist! Schließen Sie Ihr Modem/Router einfach über einen Powerline Adapter an die Steckdose an. Dann schließen Sie Ihre

Computer über den Powerline Networking Switch an eine andere Steckdose an und voilà: Internet!

Mit dem Powerline Networking Switch EM8028 von Eminent stehen Ihnen ganze 3 zusätzliche Netzwerkverbindungen zur Verfügung. Perfekt für Ihr Audio/Videogerät oder Büro. Powerline Adapter können Sie auch mit Apple Macintosh, Linux, PlayStation, Xbox und sämtlichen anderen Geräten nutzen, die über einen Netzwerkanschluss verfügen.. Verbinden Sie 3 Netzwerkgeräte gleichzeitig und verwenden Sie nur eine Steckdose ! Der Powerline Networking Switch EM8028 von Eminent ist mit dem Powerline-Erweiterungsset und dem Powerline-Starterset kompatibel.

Die Powerline Switch ist ein Energiespargerät. Wenn die Powerline nicht in Betrieb ist, setzt sie sich in Stromsparzustand. Im Stromsparzustand, spart die Powerline bis zu 50% Strom.

1.2 Lieferumfang

Die folgenden Artikel sollten im Lieferumfang enthalten sein:

- 1 EM8028 Stromnetzadapter
- 1 UTP-Netzwerkkabel
- 1 CD-ROM
- Bedienungsanleitung

2.0 Stromnetzadapter anschließen

Wenn Sie Ihre aktuelle Internetverbindung mit anderen Computern gemeinsam benutzen oder ein eigenes Netzwerk aufbauen möchten, müssen Sie als ersten Schritt einen Stromnetzadapter an Ihren Computer anschließen. Mit den folgenden Schritten schließen Sie einen Stromnetzadapter an Ihren Computer an:

1. Nehmen Sie den Stromnetzadapter aus der Packung.
2. Schließen Sie das mitgelieferte Netzwerkkabel an den Netzwerkanschluss Ihres Computers an.
3. Verbinden Sie das andere Ende des mitgelieferten Netzwerkkabels mit dem LAN-Anschluss des Stromnetzadapters.
4. Verbinden Sie den Stromnetzadapter mit einer Steckdose.

Nachdem Sie nun den Stromnetzadapter an Ihrem Computer angeschlossen haben, müssen Sie einen zweiten Stromnetzadapter an einem freien LAN-Anschluss Ihres (Modems) Routers an. Mit den folgenden Schritten schließen Sie einen Stromnetzadapter an Ihren (Modem) Router an:

1. Nehmen Sie den Stromnetzadapter aus der Packung.

2. Schließen Sie das mitgelieferte Netzwerkkabel an einen freien LAN-Anschluss Ihres Modems (Routers) an.
3. Schließen Sie das mitgelieferte Netzwerkkabel am LAN-Anschluss des Stromnetzadapters an.
4. Verbinden Sie den Stromnetzadapter mit einer Steckdose.

3.0 Software verwenden

Nach dem korrekten Anschluss der Stromnetzadapter wird automatisch eine Netzwerkverbindung hergestellt. Sie haben die Möglichkeit, das Stromnetzwerk abzusichern. Installieren Sie dazu die Stromnetz-Software.

3.1 Software installieren

1. Nehmen Sie die mitgelieferte CD-ROM aus der Verpackung.
2. Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM oder DVD-Laufwerk Ihres Computers ein.
3. Die CD-ROM startet automatisch.
4. Schließen Sie die Softwareinstallation mit Hilfe der Anweisungen auf dem Bildschirm ab.

3.2 Netzwerk über die Software absichern

Nach Installation der Software sehen Sie auf Ihrem Desktop ein neues Symbol namens „Power Packet Utility“.

Öffnen Sie die Stromnetz-Software mit einem Doppelklick auf dieses Symbol. Wenn die Software geöffnet ist, ist der Bildschirm zweigeteilt: Im oberen Teil werden Informationen über den Stromnetzadapter angezeigt, der direkt an diesem Computer angeschlossen ist. Im unteren Teil sehen Sie Information über andere Stromnetzadapter im gleichen Netzwerk, die (standardmäßig) mit dem Namen „HomePlug“ bezeichnet werden.

Hinweis: Für die Absicherung von Stromnetzadaptern, die nicht direkt mit Ihrem Computer verbunden sind, müssen Sie den so genannten „DEK-Code“ oder „Geräte-ID-Code“ benutzen, der auf der Unterseite des Stromnetzadapters angegeben ist. Zur Absicherung des Adapters, der direkt mit dem Computer verbunden ist, benötigen Sie diesen Code nicht.

Mit den nachstehenden Schritten sichern Sie die Stromnetzadapter ab:

1. Im unteren Feld des „Powerpacket-Dienstprogramms“ können Sie einen Stromnetzadapter aus der Liste auswählen, bei dem kein Wert in der „Kennwort“-Spalte eingetragen ist.

2. Klicken Sie auf „Kennwort eingeben“.
3. Geben Sie den „DEK-Code“ oder die „Geräte-ID“ ein, klicken Sie anschließend auf „OK“. Den DEK-Code oder die Geräte-ID finden Sie auf einem Aufkleber am Stromnetzadapter. Ein solcher Code sieht etwa so aus: „XK8Y-GH36-BR1K-LSZA“
4. Eine Meldung zur Kennwortbestätigung wird angezeigt. Klicken Sie zur Bestätigung auf „OK“.
5. Falls diese Meldung nicht erscheint, überprüfen Sie, ob Sie den „DEK-Code“ oder die „Geräte-ID“ richtig eingegeben haben.
6. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5 mit sämtlichen Stromnetzadaptern, bis in der unteren Liste bei sämtlichen Adaptern ein Kennwort in der „Kennwort“-Spalte angezeigt wird.
7. Klicken Sie auf das Register „Datensicherheit“.
8. Geben Sie in das Feld „Privater Netzwerkname“ eine eigene, geheime Bezeichnung ein.
9. Klicken Sie auf „Alle Geräte einstellen“.
10. Die Meldung: „Sämtliche Geräte wurden zum Netzwerk hinzugefügt“ erscheint.
11. Klicken Sie auf „OK“.
12. Ihr Stromnetzadapter-Heimnetzwerk ist jetzt abgesichert. Die obigen Schritte müssen nicht mit den restlichen Computern wiederholt werden.

Tipp: Der „Private Netzwerkname“ ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Ihr Stromnetzadapter-Heimnetzwerk. Verraten Sie diesen Namen nicht an Außenstehende! Allerdings können Sie sich den privaten Netzwerknamen natürlich in das Handbuch schreiben und das Handbuch an einem sicheren Ort aufbewahren.

3.3 Neuen, nicht gesicherten Stromnetzadapter ins abgesicherte Netzwerk einbinden

Wenn Sie bereits ein abgesichertes Stromnetzadapter-Heimnetzwerk nutzen und einen weiteren, noch nicht abgesicherten Stromnetzadapter hinzufügen möchten, müssen Sie den „Privaten Netzwerknamen“ auch am neuen Adapter festlegen, um diesen neuen Stromnetzadapter in Ihr abgesichertes Netzwerk einzufügen. Dies können Sie auf zwei Weisen erledigen.

Methode 1: Der neue Stromnetzadapter ist an einen Computer angeschlossen.

1. Wenn Sie einen neuen Computer benutzen, müssen Sie zuerst die Software installieren. Doppelklicken Sie auf das Symbol „Powerpacket-Dienstprogramm“ auf dem Desktop; die Software wird gestartet.
2. Klicken Sie auf das Register „Datensicherheit“.
3. Geben Sie den geheimen Netzwerknamen in das Feld „Privater Netzwerkname“ ein.
4. Klicken Sie auf „Lokales Gerät einstellen“.

5. Das „Powerpacket-Dienstprogramm“ gibt an, dass der Netzwerkname festgelegt wurde.
6. Klicken Sie auf „OK“.
7. Jetzt können Sie prüfen, ob eine Verbindung zu den anderen Adaptern im Stromnetzadapter-Heimnetzwerk hergestellt wurde:
   - Klicken Sie auf das Register „Allgemein“.
   - Sämtliche Stromnetzadapter Ihres Heimnetzwerks werden nun mitsamt Verbindungsstatus angezeigt.
8. Der neue Stromnetzadapter wurde in das Stromnetzadapter-Netzwerk eingebunden und abgesichert.

Methode 2: Der neue Stromnetzadapter ist an ein anderes Gerät, zum Beispiel an eine Spielkonsole, angeschlossen.

1. Nutzen Sie den Computer, auf dem die Software bereits installiert wurde, oder installieren Sie die Software.
2. Klicken Sie unten rechts im Bildschirm auf „Hinzufügen“.
3. In das Feld „Gerätename“ muss nichts eingetragen werden.
4. Geben Sie den „DEK-Code oder die Geräte-ID“ des neuen Stromnetzadapters in das „Kennwort“-Feld ein.
5. Klicken Sie auf „OK“. Der neue Stromnetzadapter wird hinzugefügt.
6. Klicken Sie auf das Register „Datensicherheit“.
7. Prüfen Sie das Feld „Privater Netzwerkname“. Geben Sie den Namen – sofern erforderlich – noch einmal ein.
8. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Für sämtliche Geräte festlegen“ in der Nähe der Bildschirmmitte.
9. Die Meldung „Sämtliche Geräte wurden zum Netzwerk hinzugefügt.“ erscheint.
10. Jetzt können Sie prüfen, ob eine Verbindung zu den anderen Adaptern im Stromnetzadapter-Heimnetzwerk hergestellt wurde:
    - Klicken Sie auf das Register „Allgemein“.
    - Sämtliche Stromnetzadapter Ihres Heimnetzwerks werden nun mitsamt Verbindungsstatus angezeigt.
11. Der neue Stromnetzadapter wurde in das Stromnetzadapter-Netzwerk eingebunden und abgesichert.

3.4 Zusätzliche Netzwerkgeräte an den EM8028 anschließen

Nachdem der EM8028 abgesichert wurde, können Sie weitere Netzwerkgeräte an die restlichen LAN-Ports des EM8028 anschließen.

Beispiel: Sie möchten Ihren Computer, Ihre Spielkonsole und Ihren digitalen Fernsehempfänger mit dem Powerline-Adapter EM8028 verbinden.

- Ihr Computer kann mit dem LAN-Port 1 des EM8028 verbunden bleiben.
- Schließen Sie Ihre Spielkonsole an den LAN-Port 2 des EM8028 an.
- Verbinden Sie Ihren digitalen Fernsehempfänger mit dem LAN-Port 3 des EM8028.

3.5 Powerline-Adapter umbenennen

Sie können den Powerline-Adaptern auch andere Namen zuweisen. Ein Beispiel: Wenn Sie Powerline-Adapter im Wohnzimmer, Schlafzimmer und/oder anderen Räumen einsetzen, kann es sinnvoll sein, den Adaptern unterschiedliche Namen zu geben. Auf diese Weise können Sie problemlos erkennen, welcher Powerline-Adapter mit welchem Raum oder welcher Stelle im Haus verbunden ist.

1. Benutzen Sie den Computer, auf dem die Software bereits installiert ist – oder installieren Sie die Software.
2. Im unteren Feld der „Powerpaket-Software“ wählen Sie einen Powerline-Adapter aus der Liste.
3. Ein Beispiel: Falls Gerät 2 angezeigt wird und sich dieses Gerät im Schlafzimmer befindet, klicken Sie auf „Gerät 2“, anschließend auf „Umbenennen“.
4. Geben Sie den gewünschten Namen ein. Beispielsweise: „Schlafzimmer“. Anschließend klicken Sie auf eine leere Stelle des Bildschirms.
5. Der Name des Powerline-Adapters wird nun geändert. Mit den Schritten 1 – 4 können Sie natürlich auch weitere Powerline-Adapter umbenennen.

4.0 Häufig gestellte Fragen und weitere wichtige Informationen

Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Ihrem Gerät finden Sie auf den Kundendienstseiten zu Ihrem Produkt. Eminent aktualisiert diese Seiten regelmäßig, damit Sie stets auf die aktuellsten Informationen zugreifen können. Besuchen Sie für weitere Informationen über Ihr Produkt www.eminent-online.com.

5.0 Kundendienst und Unterstützung

Diese Bedienungsanleitung wurde sorgfältig von Eminent-Experten geschrieben. Falls es dennoch zu Problemen bei der Installation oder Nutzung Ihres Gerätes kommen sollte, füllen Sie bitte das Kundendienstformular auf unserer Website aus: Diese Bedienungsanleitung wurde sorgfältig von Eminent-Experten geschrieben. Falls es dennoch zu Problemen bei der Installation oder Nutzung Ihres Gerätes kommen sollte, füllen Sie bitte das Kundendienstformular auf unserer Website aus: www.eminent-online.com/support.

Sie können unseren freundlichen Kundendienst auch telefonisch erreichen:
Nachstehend finden Sie eine Liste mit Telefonnummern in verschiedenen Ländern.

Land	**Telefonnummer**	**Gebühren pro Minute***
Belgien (Niederländisch)	070 277 286	€ 0,30
Belgien (Französisch)	070 277 286	€ 0,30
Dänemark	+45 69918565	Ortstarif
Finnland	+35 8942415826	Ortstarif
Deutschland	1805 982 234	€ 0,14
Italien	+39 0240042016	Ortstarif
Norwegen	+47 21075033	Ortstarif
Spanien	807 080 042	€ 0,41
Schweden	+46 840 309985	Ortstarif
Niederlande	0900-3646368	€ 0,45
Großbritannien	905 871 0013	£ 0,30
Ungarn	1-4088902 (aus Budapest)	Ortstarif
Ungarn	06-1-4088902 (aus dem restlichen Ungarn)	Ortstarif
Ungarn	+36 1-4088902 (international)	Ortstarif

* Bei Anrufen aus Mobilfunknetzen können sich abweichende Kosten ergeben.

6.0 Warnhinweise und zu beachtende Punkte

Durch Gesetze, Richtlinien und Verordnungen die vom Europäische Parlament festgelegt sind, könnten einige (Wireless) Geräte, im Hinblick auf die Verwendung, in bestimmten europäischen Mitgliedsstaaten Beschränkungen unterliegen. Die Verwendung solcher Produkte könnte in einigen europäischen Mitgliedsstaaten verboten werden. Wenden Sie sich an die (lokale) Regierung für weitere Informationen zu diesen Einschränkungen.

Befolgen Sie unbedingt die Anweisungen im Handbuch, insbesondere wenn es sich um Geräte handelt, die montiert werden müssen.
Warnung: In den meisten Fällen handelt es sich um ein elektronisches Gerät. Falsche / unsachgemäße Verwendung kann zu (schweren) Verletzungen führen!

Eine Reparatur des Gerätes sollte nur von qualifiziertem Eminent-Personal durchgeführt werden. Die Garantie erlischt sofort, wenn die Produkte eigens repariert

und / oder Datenmissbrauch durch den Kunden betrieben wurde. Für erweiterte Garantie Bedingungen, besuchen Sie bitte unsere Website unter www.eminent-online.com/warranty.

Hinweis: Eminent erstellt seine Bedienungsanleitungen mit großer Sorgfalt. Durch neue, technische Entwicklungen kann es aber leider vorkommen, dass die gedruckte Bedienungsanleitung nicht mehr hundertprozentig aktuell ist. Die Online-Bedienungsanleitung wird immer direkt nach Einführung einer solchen neuen, technischen Entwicklung auf den letzten Stand gebracht. Falls Sie mit der gedruckten Bedienungsanleitung eine Funktion nicht finden oder bedienen können, bitte laden Sie immer die letzte Version von unserer Webseite www.eminent-online.com runter.

Sie finden außerdem viele Informationen und Lösungen zu Ihrem Produkt bereits auf unserer Webseite unter den häufig gestellten Fragen (FAQs). Bitte lesen Sie zuerst die FAQs zu Ihrem Produkt. Oft finden Sie hier schon die Antwort zu Ihrer Frage.

7.0 Garantiebedingungen

Die fünfjährige Eminent-Garantie gilt für sämtliche Eminent-Produkte, sofern nicht anders erwähnt oder nicht anders beim Kauf vereinbart. Beim Kauf eines gebrauchten Eminent-Produktes gilt die restliche Garantiezeit ab Zeitpunkt des Kaufes durch den Erstkäufer. Die Eminent-Garantie gilt für sämtliche Eminent-Produkte und -Teile, die unlösbar mit dem Hauptprodukt verbunden sind.
Netzteile, Batterien/Akkus, Antennen und sämtliche sonstigen Produkte, die nicht in das Hauptprodukt integriert oder direkt damit verbunden sind sowie Produkte, deren Verschleiß zweifellos vom Verschleiß des Hauptproduktes abweicht, werden nicht durch die Eminent-Garantie abgedeckt. Die Eminent-Garantie gilt nicht, wenn Produkte falschem/unsachgemäßem Gebrauch oder externen Einflüssen ausgesetzt oder durch Personen/Institutionen geöffnet werden, die dazu nicht von Eminent autorisiert wurden.

8.0 Konformitätserklärung

Wenn Sie sich vergewissern möchten, dass dieses Produkt die zutreffenden Richtlinien und Vorschriften der Europäischen Kommission einhält, können Sie eine Kopie der Konformitätserklärung zu Ihrem Produkt anfordern, indem Sie uns eine eMail an folgende Adresse senden: info@eminent-online.com. Alternativ können Sie uns einen Brief senden:

Eminent Europe BV
PO Box 276
6160 AG Geleen
Niederlande

Bitte vergessen Sie nicht, das Schlüsselwort „Konformitätserklärung“ und die Artikelnummer des Produktes anzugeben, für dessen Konformitätserklärung Sie sich interessieren.

EM8028 - 3 Portos Powerline Hálózati Switch 200Mbps

Tartalomjegyzék

1.0 Bevezetés 49
1.1 Funkciók és jellemzők 49
1.2 A csomag tartalma 50
2.0 A Powerline Adapter csatlakoztatása 50
3.0 A szoftver használata 50
3.1 A szoftver telepítése 51
3.2 A hálózat biztositása a szoftver használatával 51
3.3 Hogyan adjunk egy nem biztosított Powerline egy biztosított hálózathoz 52
3.4 További hálózati eszközök csatlakoztatása az EM8028 hoz 53
3.5 A Powerline adapter átnevezése 53
4.0 Gyakran ismételt kérdések és egyéb információk 53
5.0 Szerviz és támogatás 53
6.0 Figyelmeztetések és felhívások 54
7.0 Jótállási feltételek 55
8.0 Megfelelőségi nyilatkozat 55

1.0 Bevezetés

Gratulálunk a minőségi Eminent termék megvásárlásához! A terméket az Eminent szakemberei alapos tesztelésnek vetették alá. Probléma esetén az Eminent öt év jótállást biztosít a termékre. Kérjük, hogy a kézikönyvet és a nyugtát őrizze meg, és tartsa biztonságos helyen.

Regisztrálja termékét a www.eminent-online.com oldalon! Ez lehetővé teszi a termékkel kapcsolatos frissítések fogadását.

1.1 Funkciók és jellemzők

Hát nem lenne nagyszerû saját otthoni hálózattal rendelkezni? Ideális, de gyakran nehezen kivitelezhetõ. Lyukakat kell fúrnia, kábelt kell húzni olyan helyekre ahova nem akar. Az Eminent teljesen más megoldást kínál erre: saját hálózat, amely a lakásában meglévõ, egyetlen hálózatot használja. Azt a hálózatot, amely évekig szolgálta Önt és sosem hagyta cserben: Az elektromos hálózat!

A rendszer olyan egyszerû mint amilyennek látszik! Csatlakoztassa a modemet/router egy fali konnektorhoz a Powerline adapter segítségével. Ekkor catlakoztassa számítógépeit a másik fali csatlakozóba, a Powerline Hálózati Switch -et használva.

Az Eminent EM8028 Powerline Hálózati Switch -csel Önnek további 3 hálózati kapcsolata lesz. Ez kiváló audi/video eszközökhöz vagy irodába. A Powerline

használható Apple Mac, Linux, Playstation, Xbox és más készülék hálózati portjával is. Csatlakoztasson 3 hálózati eszközt párhuzamosan, miközben csak egy hálózati adaptert használ. Az Eminent EM8028 Powerline Hálózati Switch kompatibilis az Eminent Powerline extension kit-tel és a Powerline starter kit-tel.

A Powerline Switchegy energiamegtakarító eszköz. Amikor nem használja, a Powerline energiatakarékos módba vált. Energiatakarékos módban az Powerline eszköz akár 50% energiát is spórolhat!

1.2 A csomag tartalma

A csomagnak a következőket kell tartalmaznia:

- 1 EM8028 Powerline adapter
- 1 UTP hálózati kábel
- 1 CD-ROM
- Használati utasítás

2.0 A Powerline Adapter csatlakoztatása

Ha meg akarja osztani Internet kapcsolatát más számítógépekkel, ha egy hálózatot akar kialakítani, az első lépés, hogy a powerline adaptert össze kell kötni egy számítógépével. A következő lépésekre van ehhez szükség:

1. Vegye ki a powerline adaptert a csomagolásból.
2. Csatlakoztassa a mellékelt hálózati kábelt a számítógépéhez.
3. Csatlakoztassa a hálózati kábel másik végét a powerline adapterhez
4. Csatlakoztassa a powerline adaptert a konnektorhoz.

Most, hogy ön a számítógépéhez kapcsolta a powerline adaptert, a másik powerline adaptert a modem vagy a router szabad LAN portjához kell csatlakoztatnia. Használja a következő lépéseket a powerline adapter és a router (modem) összekapcsolásához:

1. Vegye ki a powerline adaptert a csomagolásból
2. Csatlakoztassa a melléket hálózati kábelt a modem/router szabad LAN csatlakozójához
3. Csatlakoztassa a hálózati kábelt a Powerline adapter LAN csatlakozójához
4. Csatlakoztassa a powerline adaptert a konnektorhoz

3.0 A szoftver használata

Amint a powerline eszközök rendben csatlakoztak, a hálózati kapcsolat automatikusan működik. Lehetséges a hálózat biztosítása, biztonságossá tétele. Ehhez a powerline szoftver telepítése szükséges.

3.1 A szoftver telepítése

1. Vegye ki a mellékelt CD-ROM-ot a csomagolásból.
2. Helyezze be a számítógép CD vagy DVD meghajtójába.
3. A CD-ROM automatikusan elindul.
4. Kövesse a képernyőn feltűnő lépéseket

3.2 A hálózat biztositása a szoftver használatával

A szoftver telepítése után egy ikon tűnik fel a desktop képernyőn. Az ikon neve: „Power Packe Utility”

Kattintson duplán a powerline szoftver ikonjára. Amikor a szoftver elindul, a képernyő 2 részre válik. A felső rész a powerline adapterről közöl információkat, melyek a számítógéphez vannak kötve. Az alsó rész a másik powerline adapterről a hálózatban, melyet „HomePlug”-nek hív a rendszer

Megjegyzés: Ha ön szeretne egy biztonságos powerline adaptert, amely nem közvetlenül kapcsolódik a számítógépéhez, akkor önnek az ún. 'DEK' vagy Device ID kulcsot kell használnia, amelyet megtalál egy matrícán a powerline adapter alsó részén. Ezt nem kell használni, ha a powerline adapter közvetlenül kapcsolódik a számítógéphez.

A következő lépéseket használja a powerline adapter biztonságos használatához:

1. A 'Powerpocket utility' alsó mezőjében válassza ki a Powerline adaptert a listából, ahol nincs érték a 'Password' oszlopban.
2. Kattintson az ' Enter Password' gombra
3. Töltse ki a 'DEK key’ vagy ‘Device ID’ -t és kattintson az OK gombra. A ‘DEK Key’ or ‘Device ID’ a powerline adapter alsó részén található matricán van. Egy példa a kulcsra: ‘XK8Y-GH36-BR1K-LSZA’
4. Egy üzenet fog feltűnni: a jelszó megfelelő (the password is correct). Kattintson a OK gombra visszaigazolásként
5. Ha ez az üzenet nem tűnik fel, akkor ellenőrizze a kulcsot, amelyet beírt.
6. Ismételje meg a lépések az összes 1-5 Powerline adapter esetében, amíg az adapterek láthatóak a jelszó oszlopban.
7. Kattintson a Privacy fülre.
8. be az Ön által meghatározott és titkos hálózat nevet a ‘Private Network Name’ mezőbe.
9. Kattintson a 'Set All Devices’ gombra.
10. A következő üzenet tűnik fel: ‘Devices were all added to your network’ (Eszközök lettek a hálózathoz adva)
11. Kattintson az OK gombra.
12. Az Ön Powerline otthoni hálózata mostantól biztonságos. Nem szükséges egyik lépés megismétlése sem a számítógépeken.

Javaslat: A 'Private Network Name' (magánhálózati név) engedi meg a hozzáférést a hálózathoz. Senkivel se ossza meg ezt a nevet. Ha fél, hogy elfelejti, írja fel a használati utasításra és azt tárolja biztonságos helyen.

3.3 Hogyan adjunk egy nem biztosított Powerline egy biztosított hálózathoz

Ha Önnek egy biztosított Powerline otthoni hálózata van és egy új, még nem biztosított Powerline adaptert szeretne hozzáadni, akkor Önnek szüksége van a 'Private Network Name' -re, azaz a magánhálózat nevére ezen az az új adapteren, hogy a biztonságos magánhálózathoz lehessen kapcsolni. Ezt 2 módon lehet megtenni:

1. Módszer: Az új Powerline közvetlenül csatlakozik a számítógéphez

1. Ha ön egy új számítógépet használ, először a szoftvert kell telepítenie. Kattintson kétszer a 'Powerpacket Utility' ikonra a desktopon a szoftver megnyitásához.
2. Klikkeljen a 'Privacy' fülre.
3. Adja meg a titkos hálózati nevet a 'Private Network Name' mezőben.
4. Kattintson a 'Set Local Device' gombra.
5. . A 'Powerpacket Utility' jelezni fogja, hogy a hálózati név be lett állítva
6. Klikkeljen az OK gombra.
7. Leellenőrizheti, hogy a kapcsolat a további adapterekkel létrejött-e.
   - Klikkeljen a 'Main' fülre.
   - Minden Powerline adapternek látszódni a kell és kapcsolódva kell lennie.
8. Az ön új Powerline adaptere a hálózathoz lett adva és biztonságos.

2. Módszer: Az új Powerline egy másik eszközhöz kapcsolódik, pl. egy játékkonzolhoz.

1. Használja azt a számítógépe, melyre a szoftver telepítve loett, vagy telepítse a szoftvert.
2. Klikkeljen az 'Add' gombra a képernyő job alsó sarkában..
3. Semmit sem kell beírnia a 'Device Name' mezőbe..
4. A Password mezőbe írja be a Powerline adapter 'DEK key / Device ID' kódját.
5. Kattintson az OK gombra. Az új Powerline csatlakoztatva lett a hálózathoz.
6. Kattintson a 'Privacy' fülre.
7. Ellenőrizze a 'Private Network Name'-t. Adja meg a hálózat nevét, ha szükséges.
8. Kattintson a 'Set All Devices' gombra a képernyő közepének a jobb szélén.
9. Feltűnik egy üzenet:'Devices were all added to your network' (Eszköz lett a hálózathoz kapcsolva).
10. Most ön leellenőrizheti, hogy a kapcsolat a többi adapterekkel megfelelő-e.
    - Klikkeljen a 'Main' fülre.
    - Minden Powerline adapternek az ön hálózatában láthatónak és kapcsolatban lévőnek kell lennie.

11. Az ön új Powerline adaptere hozzá lett adva Powerline hálózathoz és biztonságos.

3.4 További hálózati eszközök csatlakoztatása az EM8028 hoz

Most, hogy az EM8028-t biztonságossá tette, további hálózati eszközöket csatlakoztathat az EM8028 üres LAN portjaihoz. Például: Csatlakoztathatja számítógépét, játékkonzolját, TV vevőjét az EM8028 Powerline adapterhez.

- Az EM8028 Powerline adapter 1-es LAN portján tarthatja számítógépét.
- Kapcsolja játékkonzolját az EM8028 Powerline adapter 2-es LAN portjához.
- Kapcsolja digitális TV vevőjét az EM8028 Powerline adapter 3-as LAN portjához.

3.5 A Powerline adapter átnevezése

Lehetséges átnevezni is a Powerline adaptereket. Például, ha önnek Powerline apatere van a nappaliban, a hálószobákban és más helyiségekben, praktikus átnevezni az adaptereket. Így tudni fogja, mely adapter a ház melyik helyiségében található.

1. Használja azt a számítógépet, melyre a szoftvert telepítette, vagy telepítse a szoftvert.
2. A 'Power packet utility' alsó részén válassza ki a Powerline adaptert a listából
3. Például: Ha '2. sz. Eszköz 'látható a listában akkor kattintson a '2. sz. Eszköz'-re aztán kattintson az 'Átnevezés'-re
4. Írja be a választott nevet. Pl.'Hálószoba', majd kattintson a képernyő üres részére
5. Ekkor a Powerline adapter neve megváltozott. Bármely Powerline adapter nevét megváltoztathatja, ha megismétli az 1-4. lépéseket.

4.0 Gyakran ismételt kérdések és egyéb információk

A termékére vonatkozó, legújabb GYIK a termék támogatási oldalán található. Az Eminent rendszeresen frissíti ezt az információt, hogy naprakész lehessen. Látogassa meg a www.eminent-online.com bővebb információkért a termékével kapcsolatban.

5.0 Szerviz és támogatás

Ezt a használati utasítást az Eminent szakemberei írták.
Ha problémát tapasztal a termék telepítése vagy használata során, töltse ki a támogatási űrlapot a weboldalon. Ezt a használati utasítást az Eminent szakemberei

írták. Ha problémát tapasztal a termék telepítése vagy használata során, töltse ki a támogatási űrlapot a weboldalon: www.eminent-online.com/support.

Telefonon is elérhetők vagyunk. Az alábbiakban megtalálhatja az egyes támogatott országok elérhetőségeit.

Ország	**Telefonszám**	**Percdíj***
Belgium (holland)	070 277 286	€0,30
Belgium (francia)	070 277 286	€0,30
Dánia	+45 69918565	Helyi hívás díja
Finnország	+35 8942415826	Helyi hívás díja
Németország	1805 982 234	€0,14
Olaszország	+39 0240042016	Helyi hívás díja
Norvégia	+47 21075033	Helyi hívás díja
Spanyolország	807 080 042	€0,41
Svédország	+46 840 309985	Helyi hívás díja
The Netherlands	0900-3646368	€0,45
Nagy Britannia	905 871 0013	£0,30
Magyarország	1-4088902 (Budapestről)	Helyi hívás díja
Magyarország	06-1-4088902 (Magyarországon vidékről)	Helyi hívás díja
Magyarország	+36 1-4088902 (Nemzetközi)	Helyi hívás díja

* A táblázatban említett percdíjak nem tartalmazzák a mobilhívások költségét.

6.0 Figyelmeztetések és felhívások

Az Európai Parlament törvényei, irányelvei és jogszabályai értelmében bizonyos (vezeték nélküli) eszközök használata az Európai Unió bizonyos tagállamaiban korlátozások alá esik. Az ilyen eszközök használata az Európai Unió bizonyos tagállamaiban tilos lehet. A korlátozásokat illetően érdeklődjön a területileg illetékes önkormányzatnál.

Mindig tartsa be a kézikönyv utasításait*, főleg az összeszerelést igénylő eszközök tekintetében.

Figyelem: Ez a legtöbb esetben elektronikus eszközökre is vonatkozik. A hibás/helytelen használat (súlyos) személyi sérüléshez vezethet!

A javítást csak az Eminent képzett szakemberei végezhetik. A garancia azonnal érvényét veszíti, ha a terméket saját maga próbálja megjavítani vagy azt rendeltetésellenes használják. A bővebb garanciafeltételeket megtekintheti weboldalunkon: www.eminent-online.com/warranty.

**Megjegyzés: Az Eminent használati utasításai a legnagyobb gonddal készültek. Ezzel együtt, a technológiai fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a kinyomtatott használati utasítás nem a legújabb információkat tartalmazza. Ha bármi problémát tapasztal a nyomtatott használati utasítással, elsőként kérjük ellenőrizze a weboldalunkat, www.eminent-online.com, ahol megtalálhatja a legfrissebb használati utasítást*

Ezen kívül a gyakran feltett kérdések részben (FAQ Section) is találhat válaszokat, megoldásokat a problémákra. Kiemelten javasoljuk, hogy a termék honlapján ezt a részt is tanulmányozza át.

7.0 Jótállási feltételek

Az Eminent öt éves garanciája valamennyi Eminent termékre érvényes, a vásárlás előtt vagy alatt említett kivételekkel. Amennyiben használt Eminent terméket vásárolt, a garancia maradék időtartama a termék első vásárlója általi vásárlás időpontjától számítandó. Az Eminent garanciája valamennyi Eminent termékre, illetve a főtermékre nem bontható módon csatlakoztatott és/vagy szerelt alkatrészekre érvényes. Az Eminent garanciája nem érvényes a hálózati tápegységekre, akkumulátorokra, antennákra és egyéb termékekre, amelyek nincsenek egybeépítve a főtermékkel, vagy ahhoz közvetlenül csatlakoztatva, illetve azon termékekre, amelyekről minden kétséget kizáróan feltételezhető, hogy a főtermék normál elhasználódásától eltérő mértékű elhasználódást mutatnak. Az Eminent garanciája nem vonatkozik azon termékekre, amelyeket rendeltetés ellenesen használnak vagy külső befolyásnak tettek ki és/vagy az Eminent cégtől eltérő más személy nyitott ki.

8.0 Megfelelőségi nyilatkozat

Az Ön biztonsága, illetve a terméknek az Európai Bizottság által megalkotott irányelveknek és jogszabályoknak való megfelelése érdekében beszerezheti a termékére vonatkozó Megfelelőségi Nyilatkozatot, ha e-mail üzenetet küld az info@eminent-online.com címre. Ezt levélben is megteheti:

Eminent Computer Supplies
P.O. Box 276
6160 AG Geleen
The Netherlands
Tel. +31 46 436 21 56

Világosan tüntesse fel a „Declaration of Conformity” szöveget, és azon termék rendelési számát, amelyhez Megfelelőségi Nyilatkozatot szeretne kérni.

EMINENT

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.
The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.

CE

Eminent is a member of the Intronics Group